

garmin  asus

nüvifone™ M20

使用者手冊



© 2009 Garmin Ltd. 或其子公司，以及 ASUSTeK Computer, Inc.

Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA 電話：(913) 397.8200 或 (800) 800.1020 傳真：(913) 397.8282	Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 電話：+44 (0) 870.8501241 (在英國境外) 0808 2380000 (在英國境內) 傳真：+44 (0) 870.8501251	台灣國際航電股份 有限公司 (Garmin Corporation) 台灣 台北縣汐止市 樟樹二路 68 號 電話：886/2.2642.9199 傳真：886/2.2642.9099	華碩電腦股份 有限公司 11259 台灣 台北市北投區 立德路 15 號 電話：886/2.2894.3447 傳真：886/2.2890.7698
---	--	--	--

版權所有。除本文件所明確記載之事項外，未經 Garmin 與 ASUS 事先書面明確同意，不得基於任何目的進行重製、複製、傳輸、散播、下載此手冊任何部分、或將其儲存於任何儲存媒介。Garmin 與 ASUS 假設本手冊的電子或書面副本必須包含本版權聲明的完整文字內容，且本手冊或其所有修訂版本之任何未經授權的商業性散佈行為受到嚴格禁止的進一步條件下，授權您可下載本手冊的一份副本至硬碟或其他電子儲存媒介以供檢視，並列印本手冊的副本或其任何修訂版本一份。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。Garmin 與 ASUS 保留變更或改良其產品、以及針對內容進行變更的權利，而無義務知會任何人士或組織此類變更或改良。請造訪 www.garminasus.com，以取得使用及操作此項及其他 Garmin-Asus 產品的相關最新更新及補充資訊。

Garmin-Asus 的聯合標誌為 Garmin Ltd 以及 ASUSTeK Computer, Inc. 的商標。

Garmin® 是 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家所註冊的商標。Ciao!™、nüMaps Guarantee™ 以及 nüvifone™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Microsoft、Excel、OneNote、Outlook、PowerPoint、ActiveSync、Windows 及 Windows Vista 為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Bluetooth® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 或 ASUS 是經過授權而使用這些標記。無線網路是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。Panoramio 是 Google Inc. 的商標。OperaMobile 是 Opera Software ASA 的商標。

簡介

nüvifone™ M20 是一支具備整合導航及服務的多媒體行動電話。

取得支援

請移至 www.garminasus.com，
以取得當地的支援資訊。

註冊您的產品

註冊您的產品，網址：
www.garminasus.com，以協助
我們提供您最佳的支援。並請
妥善保管原始收據或副本。

簡介	i	輸入資料	11
取得支援	i	使用輸入面板	11
註冊您的產品	i	撰寫及繪製記事	12
入門	1	錄製語音記事	12
nüvifone 裝置功能.....	1	使用電話	13
安裝 SIM 卡和電池.....	2	開啟電話應用程式	13
為電池充電.....	3	撥號	13
開啟 nüvifone.....	3	結束通話	13
在車上安裝 nüvifone	3	使用來電選項	14
認識 nüvifone	5	接聽來電	15
使用主畫面	5	設定語音信箱	15
使用觸控筆	6	撥打語音信箱	15
捲動畫面	6	使用多方通話	15
使用「方向」鍵	6	使用視訊電話	16
調整音量	6	檢視通話記錄	17
開啟「開始」功能表	7	新增連絡人.....	17
深入瞭解	7	撥號給連絡人	17
鎖定 nüvifone.....	7	搜尋連絡人.....	18
秘訣	7	新增連絡人至喜愛點	18
關於 LED	7	從連絡人複製到 SIM 卡	18
狀態列圖示.....	8		

搜尋位置.....	19	依照航線行進.....	30
尋找地址	19	查看下個轉彎	31
設定您的自家點位置	19	檢視航線詳細資料	31
導航！頁面選項	20	關於里程資訊	32
變更搜尋區域	21	儲存目前位置	33
尋找興趣點	21	繞道	33
尋找油價	22	停止航線	33
檢查航班狀態	22	編輯已啟用的航線	33
尋找在地活動	23	儲存已啟用的航線	33
尋找電影時刻	24	規劃航線	34
尋找停車場	24	編輯或刪除儲存的航線	34
使用在地搜尋尋找位置	25	導航儲存的航線	34
尋找 Panoramilo™ 相片	25	模擬航線	35
尋找喜愛點	26	迴避道路或區域	35
尋找最近搜尋的位置	26	編輯迴避	35
尋找城市	26	使用導航工具.....	36
尋找交叉路口	27	瀏覽地圖	36
輸入座標	27	開啟「我在哪裡？」頁面	36
傳送找到的位置	28	使用喜愛點	37
導航至約會地點	29	使用航跡	37
導航至連絡人	29	使用地圖集	38
尋找選取的文字	29		

Ciao!™	39	傳送及接收訊息	47
註冊裝置	39	傳送簡訊/文字訊息	47
加入 Ciao!	39	傳送多媒體訊息 (MMS).....	47
邀請朋友	40	傳送位置訊息	48
接受邀請函	40	讀取訊息	48
檢視我的詳細資料	40	設定電子郵件帳號	49
關於朋友的狀態	41	傳送電子郵件訊息	50
檢視朋友	41	讀取電子郵件訊息	50
檢視受邀的朋友	41	手動傳送/接收電子郵件訊息	50
接受或拒絕邀請	42	同步處理電子郵件訊息	50
隱藏您的位置	42	搜尋網際網路	51
移除朋友	42	使用網際網路共用	51
檢視 Ciao! 網路	42	讀取新聞	52
停用 Ciao!	42	更新新聞文章	52
使用連線服務	43	讀取新聞文章	52
關於線上服務	43	建立新分類	52
關於交通路況	43	新增頻道	53
檢視天氣資訊	45	編輯頻道	53
下載測速照相警示點	45	匯出內容	53
使用白頁	46		
檢視休閒新聞	46		

播放音樂.....	54	同步處理 nüvifone	67
播放歌曲	54	在電腦上安裝及設定 ActiveSync ...	67
將歌曲儲存為鈴聲	55	使用 USB 傳輸線進行同步處理	68
播放播放清單	55	啟用 USB 連線模式頁面	68
檢視圖片與視訊.....	56	與 Exchange Server 進行	
檢視圖片	56	同步處理	69
檢視幻燈片播放	57	使用 Bluetooth® 技術進行	
播放視訊	57	同步處理	69
播放視訊串流	58	備份及回復檔案	70
使用相機.....	59	搜尋檔案	70
拍攝照片	59	取得連線.....	71
錄製視訊	60	管理無線連線	71
組織您的生活.....	61	關閉電話	71
使用行事曆	61	開啟飛航模式	71
開啟行事曆	61	設定無線網路連線	71
使用工作	62	關於藍牙	72
設定時鐘與鬧鐘	63	使用 FTP 交換檔案	74
換算貨幣	65		
Microsoft® Office Mobile	66		

自訂 nüvifone	75	附錄.....	88
調整背光	75	nüMaps Guarantee™	88
校準螢幕	75	其他地圖	88
螢幕方向定位	75	更新軟體	88
變更鎖定設定	76	重設 nüvifone	88
設定程式管理員	76	電池資訊	88
變更外觀	77	擷取 GPS 衛星訊號	89
自動通話設定	78	更換車用電源線中的保險絲	90
設定電話網路設定檔	79	架置於儀表板上	90
使用廣播訊息	80	規格	91
調整導航設定	80	重要安全事項與產品資訊.....	92
變更線上服務設定	83	疑難排解問題.....	99
變更 GPS 設定	83	索引.....	100
變更相機及視訊設定	84		
檢視裝置資訊	87		
檢視系統資訊	87		
回復預設設定	87		


入門



請參閱第 92 頁的重要安全事項與產品資訊，以取得產品注意事項及其他重要資訊。

請於 www.garminasus.com/nuvifoneM20 下載最新的使用者手冊。

nuvifone 裝置功能



安裝 SIM 卡和電池

警告：本產品內含鋰電池。為了避免造成損壞，離開車子時，請從車上取出此裝置、或將其存放於陽光無法直接照射的地方。

1. 將電池蓋從 nüvifone 背面滑開。



2. 將用戶身份模組 (Subscriber Identity Module, SIM) 卡插入電池槽頂端的插槽。SIM 卡凹面朝前，金色接觸面朝下。



3. 找出產品包裝盒中隨附的鋰電池。
4. 找出鋰電池末端的金屬接觸面。
5. 插入電池，使電池上的金屬接觸面與電池槽內的金屬接觸面貼合。



6. 將電池蓋裝回 nüvifone 背面。

為電池充電

首次使用前請先將電池充電四個小時。如果電池電力完全耗盡，請先至少充電 20 分鐘後再開啟 nüvifone。

1. 必要時，請將插頭插入 AC 電源變壓器。
2. 將 USB 傳輸線插頭插入 AC 變壓器。
3. 將 USB 傳輸線的 mini-USB 端連接到 nüvifone 底部的 mini-USB 插孔。
4. 將 AC 變壓器插入電源插座。

您也可以使用 USB 傳輸線和電腦為 nüvifone 充電。

開啟 nüvifone

按住**電源**鍵，即可開啟或關閉 nüvifone。

在車上安裝 nüvifone

安裝 nüvifone 前，請先參閱第 97 頁，以取得擋風玻璃固定架安裝相關法律的資訊。

1. 將車用電源線插入到機座背面的電源插孔。



2. 移除吸附式固定座上的透明塑膠蓋。使用無纖維絨毛的布清潔並擦乾擋風玻璃與吸附式固定座。
3. 將吸附式固定座置於擋風玻璃上。

4. 將鎖定桿向後朝擋風玻璃方向按壓。



5. 將機座卡入吸附式固定座的延伸臂。
6. 將 nÜvifone 左側的金色接觸面裝進機座。
7. 將 nÜvifone 機台向後壓，直到卡入機座。



8. 將車用電源線的另一端插入車中的電源插座。

從機座取出 nÜvifone

1. 將機座頂端的調整片向上壓。
2. 讓 nÜvifone 向前傾斜。

從固定座取下機座


1. 將機座右或左旋轉。
2. 施力直到固定座上的圓球脫離機座的圓形插槽。

從擋風玻璃上取下吸附式固定座

1. 將吸附式固定座上的鎖定桿朝自己的方向按壓。
2. 將吸附式固定座上的調整片朝自己的方向拉。

認識 nüvifone

使用主畫面

當您開啟裝置時，主畫面便會出現。若您目前不在通話中，您可以按下**結束鍵**或點選  > **今天**返回主畫面。



使用觸控筆

觸控筆是類似筆的一項裝置。若要拔出觸控筆，請從 nüvifone 背面的右下角將其拉出。

- 使用觸控筆可編寫、繪製、選取或拖曳畫面上的項目。
- 單次點選任一項目即可選取或是開啟該項目。
- 點選並按住任一項目，可查看功能表。




捲動畫面

- 點選並拖曳手指，可緩慢捲動畫面。
- 點選、拖曳並快速移開手指，可在移開手指後繼續捲動功能表。
- 點選畫面可停止捲動。

使用方向鍵


往任意方向按下**方向**鍵，可往該方向移動游標。按下按鍵中央，可選取項目。

調整音量

1. 點選狀態列上的 。
2. 調整音量：
 - 拖曳滑動軸，調整裝置或電話音量。
 - 點選  可關閉音量並開啟震動功能。
 - 點選  可關閉音量。

您也可以按下裝置左側的**音量**鍵來調整音量。

開啟「開始」功能表

點選  開啟「開始」功能表，可由此存取程式、設定及說明檔案。

深入瞭解

1. 點選  > **說明**。
2. 點選 **搜尋** 並輸入搜尋詞彙。
3. 點選任一主題。

鎖定 nüvifone

您可以鎖定 nüvifone 的觸控式螢幕，以防不慎點選某些項目。

1. 當 nüvifone 開啟時，將 nüvifone 右側的 **按鍵鎖** 往下推。
2. 將 **按鍵鎖** 往上推可將 nüvifone 解除鎖定。

若要在一段時間未使用之後自動鎖定您的電話，請參閱第 76 頁。

秘訣

- 點選  可存取特定頁面的功能表。
- 點選  和  可檢視更多選項。
- 點選  可回到上一頁。

關於 LED

紅燈閃爍—電力不足。

紅燈恆亮—電池充電中。











綠燈恆亮—電池已完全充電。

綠燈閃爍—偵測到網路。

藍燈閃爍—Bluetooth® 或 Wi-Fi® 技術已啟用。

狀態列圖示

畫面上方的圖示代表各種系統項目的狀態。您可點選某些圖示以存取更多資訊。

類型	圖示	說明
通話狀態		通話進行中
		通話已被轉接
		通話保留中
		未接電話
整合封包無線電服務 (General Packet Radio Service, GPRS) 連線狀態*		GPRS 可用
		正透過 GPRS 連線中
		已透過 GPRS 連線
		第三代 (3G) 服務可用
		HSPA 可用
		EDGE 可用


* 此圖示會因您的位置及行動服務供應商而異。

訊息狀態		新訊息
		多封訊息；點選該圖示可檢視所有訊息。
電池狀態		電池已完全充電
		電池已部分充電
		電池充電中
		電池電力不足。
訊號狀態		無手機服務
		無訊號
		長條圖示的格數列數代表訊號強度
		電話關機
ActiveSync® 連線狀態		ActiveSync 同步處理進行中
		正與 ActiveSync 連線中
		ActiveSync 連線未啟用
		同步處理錯誤

音效狀態		音效開啟
		音效關閉
無線網路狀態		無線網路可用
		無線網路已連線
藍牙技術耳機連線		藍牙立體聲耳機已連線
漫遊服務		漫遊服務。如果具備國際漫遊功能，此圖示便會出現。
模式狀態		「震動」或「會議」模式開啟
擴音器狀態		擴音器開啟
鬧鐘狀態		已設定鬧鐘
SIM 卡狀態		未安裝 SIM 卡
位置搜尋		點選可尋找此位置的相關資訊。
GPS 狀態		GPS 搜尋中
		GPS 關閉



輸入資料

使用輸入面板



當您啟動應用程式，或點選需要輸入資料的欄位時， 輸入面板便會出現。

選取其他輸入法

並非所有地區皆可使用這些輸入法。

1. 點選  開啟「輸入面板」選項。
2. 點選輸入法。
3. 點選 .

使用螢幕鍵盤

1. 點選  開啟「輸入面板」選項。
2. 點選螢幕鍵盤的按鍵進行輸入。
3. 點選  可關閉鍵盤。

使用 手寫板

手寫板可讓您使用單一筆劃就能撰寫字母、數字、符號或標點符號，然後再轉換成輸入的文字。


在方塊左邊寫入字母。在方塊右邊寫入數字。

使用全螢幕手寫


全螢幕手寫是一款手寫辨識程式，也可辨識數字和符號。並非所有語言皆能使用全螢幕手寫。

在畫面上點選想要讓文字出現的地方。使用觸控筆在畫面上用易辨識的方式寫入。當觸控筆從畫面移開時，手寫內容便會轉換為文字。

撰寫及繪製記事

1. 點選  > **記事** > **新增** > **功能表**。
2. 點選 **繪圖**。
3. 在畫面上書寫或繪畫。
4. 點選 **OK** 儲存記事。

設定記事的預設輸入模式

1. 點選  > **記事** > **功能表** > **選項**。
2. 點選 **鍵入** 以取得預設模式。
3. 完成時，點選 **OK**。

錄製語音記事

1. 點選  > **記事**。
2. 點選 **新增**，或點選已儲存的記事將其開啟。
3. 必要時，點選 **功能表** > **檢視錄製工具列**。
4. 點選  開始錄製。
5. 將收訊器靠近嘴巴或聲音來源。
6. 完成錄製時，點選 .
7. 點選  可播放錄音。
8. 點選 **OK** 儲存記事。

使用電話

開啟電話應用程式

請使用下列其中一種方法開啟電話應用程式：

- 按下**接聽**鍵。
- 從主畫面點選**撥號**。



撥號

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選 開啟鍵盤。



3. 撥號。

注意：點選並按住 ***** 可輸入，(逗號)，點選並按住 **0** 則可輸入 **+** (加號)。

4. 撥號時，會有清單出現，顯示您之前撥過的類似號碼。
 - 點選，可檢視完整清單。
 - 點選清單中的號碼，可選取該號碼。
 - 點選 可返回鍵盤。
5. 按下**接聽**鍵。

結束通話

若要結束通話，請按下**結束**鍵。

使用來電選項



通話時，會出現下列選項：

喇叭—可啟動擴音器。

靜音—將音訊輸入轉為靜音。

保留—保留目前通話。

切換—如果有來電等待，可在目前通話和保留的通話間切換。

記事—撰寫與本次通話相關的記事。您可以點選通話記錄中的通話，藉此檢視記事。

連絡人—檢視您的連絡人。

記錄—檢視您的通話記錄。

—檢視下列選項：

- **關閉免持聽筒**—關閉免持聽筒功能 (如果適用)。
- **多方通話**—如果您有保留的通話，且目前正在通話中，則可啟動多方通話。

若您在通話中，而且 4 秒沒有使用電話中的選項，則電話會隱藏這些選項。若要再次顯示選項，請按下 **接聽** 鍵或 **五向方向** 鍵。


接聽來電

點選**接聽**可接聽來電。

點選**拒接**可拒絕來電，或將來電傳送到語音信箱 (如果已經設定語音信箱)。

若您在通話時接聽來電，原本的通話會保留。

設定語音信箱

1. 點選  > **設定** > **個人** > **電話** > **服務**索引標籤。
2. 點選**語音信箱與簡訊** > **取得設定**。
3. 確認您的語音郵件號碼正確無誤，然後點選**確認**。

撥打語音信箱


1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選 .
3. 點選並按住 **1**。

使用多方通話

注意：並非所有行動電話網路皆支援多方通話。請連絡您的服務供應商以取得詳細資訊。


1. 撥打第一個電話號碼。
2. 點選**保留**。
3. 點選 ，然後撥打第二個電話號碼。
4. 點選  > **多方通話**。

若要檢視多方通話的其他成員，請點選**更多**。

若您在通話時接到其他來電，您可以點選  > **多方通話**。





在多方通話期間進行私人通話

您可以和多方通話的一名成員進行私人通話。

1. 在多方通話期間，點選**更多 > 私人**。
2. 點選電話號碼。多方通話的其他成員可以繼續和彼此通話。
3. 若要結束私人通話，請點選  **> 多方通話**。





使用視訊電話

並非所有 nüvifone 裝置上都可以使用視訊通話。

1. 撥打電話。
2. 點選 .
3. 在通話時使用下列選項：
 -  切換螢幕上的影像。
 -  隱藏您的影像，不讓通話對象看到。
 -  從主要相機變更為次要相機 (若有次要相機)。若您啟用次要相機，畫面會出現縮放選項。

進行視訊電話時，來電會自動傳送到語音信箱。

檢視通話記錄

1. 按下**接聽**鍵。
2. 必要時，點選.
3. 點選清單中的號碼或連絡人，以檢視該號碼或連絡人的通話記錄。
4. 如果清單中的通話標示為，請點選通話，檢視與該通話相關的記事。
5. 選取任一選項：
 - 點選**撥號**，或按下**接聽**鍵，可撥打電話。
 - 點選**視訊電話**，可撥打視訊電話。
 - 點選**更多**檢視連絡人資訊 (如果適用)。
 - 點選 > **儲存至連絡人**，可將電話號碼儲存為連絡人。
 - 點選 > **刪除**，可刪除該筆通話紀錄。

清除您的通話記錄

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選.
3. 點選 > **全部清除**。



新增連絡人

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選 >  > **新連絡人**。
3. 輸入連絡人的資訊。結束時，點選**完成**。
4. 點選**更多**，視需要新增其他資訊。完成時，點選**確認**。
5. 點選 儲存連絡人。

撥號給連絡人

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選.
3. 點選連絡人。
4. 點選**撥號**。

搜尋連絡人

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選  > .
3. 輸入連絡人名稱，然後點選**完成**。
4. 點選**更多**，搜尋您的公司通訊錄或白頁。

搜尋公司通訊錄



您可以搜尋公司通訊錄 (如果有)。
首先您必須先設定裝置，才能
使用公司的 Microsoft Exchange
Server。必須啟用網際網路連線。

搜尋白頁

您可以搜尋區域白頁。並非所有地區都提供白頁。必須啟用網際網路連線。

新增連絡人至喜愛點

您可以在喜愛點中加入多達 30 位連絡人。

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選  > .
3. 點選要新增的連絡人。

從連絡人複製到 SIM 卡

1. 點選  > **SIM 卡管理員** > **功能表** > **擷取自連絡人**。
2. 選取要複製的連絡人。
3. 點選**擷取**。

如果 SIM 卡已滿，您將無法擷取電話中的連絡人。

搜尋位置

「搜尋」功能表提供數種不同類別，供您用於搜尋位置。

尋找地址



注意：依您裝置中的內建地圖資料版本的不同，按鈕名稱和步驟順序可能和下列敘述不盡相同。

1. 點選**搜尋** > **門牌**。
2. 必要時，請選取地區、國家或省分。

4. 輸入街道的完整或部分名稱或號碼，然後從清單中選取街道。
5. 輸入門牌號碼，然後點選**執行**。
6. 從清單中點選正確的地址。

設定您的自家點位置

您可以儲存名為「自家點」的喜愛點，並快速產生通往該點的航線。

1. 點選**搜尋** > **自家點**。
2. 點選**輸入我的地址**或**使用目前位置**。

回自家點

儲存自家點位置後，即可建立通往該位置的航線。

點選**搜尋** > **自家點**。

導航！頁面選項

在您找到位置後，資訊頁會出現，顯示該位置的地址和電話號碼（如果已知）。



通話—撥打該位置的電話號碼（如果適用）。

地圖—在地圖上檢視該位置。

導航！—建立通往該位置的航線。


點選  進入下列選項：

- **儲存到喜愛點**—將位置儲存至喜愛點，即您的喜愛位置收藏。
- **傳送位置**—發出位置訊息，將位置傳送給其他使用者。
- **尋找鄰近**—搜尋靠近此位置的其他地點。
- **連線服務**—檢視該位置的線上服務。


變更搜尋區域

根據預設，您的 nüvifone 會尋找靠近您目前所在位置的地點。

尋找接近航線的位置

1. 點選**搜尋**。
2. 點選 > **最近點**。
3. 點選適當的選項，然後點選**執行**。

搜尋靠近其他城市的地點

1. 點選**搜尋**。
2. 點選 > **最近點**。
3. 點選**靠近其他**。
4. 點選**手動輸入鄉鎮區市**或**瀏覽地圖**。
5. 尋找位置，然後點選**執行**。

尋找興趣點

您 nüvifone 中載入的詳細地圖包含了數百萬個興趣點，如：餐廳、旅館和汽車服務。

依類別尋找

1. 點選**搜尋** > **興趣點**。
2. 點選類別。
3. 點選任一子類別，或點選**所有分類**。靠近您目前所在位置的項目清單便會出現。
4. 點選所需的項目。

依名稱搜尋尋找

1. 點選**搜尋** > **興趣點**。
2. 點選**手動輸入名稱**，輸入完整或部分名稱，然後點選**執行**。
3. 點選所需的項目。

尋找油價

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。並非所有地區皆提供油價資訊。此功能需要資料連線。


1. 點選**搜尋 > 興趣點 > 加油站 > 油價**。
2. 點選燃料類型。靠近您目前所在位置的油價清單便會出現。
3. 若要依最低價格排序清單，請點選**排序**。若要依距離排序，請再次點選**排序**。
4. 點選清單中的項目。




秘訣：您也可以在**連線服務 > 油價**下尋找油價資訊。

檢查航班狀態

可能並非所有地區皆提供航班狀態資訊。此功能需要資料連線。

1. 點選**搜尋 > 興趣點 > 交通 > 航班狀態**。
2. 若要檢視其他城市附近機場的航班資訊，點選 **> 其他鄉/鎮/區/市**。
3. 點選清單中的機場。
4. 選取選項以尋找航班：
 - **查詢航班號碼**—輸入航班號碼，然後點選**執行**。點選清單中的航班。
 - **出發**—點選**依目的地城市、依機場代碼**或**檢視所有出發航班**。輸入適當的資訊，然後點選清單中的航班。

- **到達**—點選航空公司，然後點選清單中的航班。
5. 若航班有多個連接點，請點選  > **下一段航程**，然後點選下一段航程。
 3. 必要時，點選箭頭或日期以選取其他的日期。
 4. 點選任一活動，以檢視更多資訊。
 5. 若要在您的行事曆上將該活動新增至約會，請點選**提醒我！**。若活動即將在距離目前時間的兩個小時內開始，您可以點選**導航！**以導航至該活動。

尋找在地活動

您可以搜尋近期活動，包括藝術表演、音樂會及運動賽事。

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。並非所有地區皆提供在地活動。此功能需要資料連線。

1. 點選**搜尋** > **興趣點** > **娛樂** > **在地活動**。
2. 點選類別。



秘訣：您也可以在**連線服務** > **在地活動**下尋找在地活動的費用。

尋找電影時刻

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。並非所有地區皆提供電影時刻。此功能需要資料連線。

1. 點選**搜尋 > 興趣點 > 娛樂 > 電影時刻**。
2. 必要時，點選箭頭或日期以選取其他的日期。
3. 點選**依電影片名尋找或依戲院名稱尋找**。
4. 點選片名和戲院。
5. 若要在行事曆上將放映時刻新增為約會，請點選  **> 提醒我！**，並點選放映時刻。

如果電影即將在距離目前時間的兩個小時內開始，您可以點選**導航！**建立航線。



秘訣：您也可以點選**連線服務 > 電影時刻**下尋找電影時刻。

尋找停車場

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。並非所有地區皆提供停車場資訊。此功能需要資料連線。

1. 點選**搜尋 > 興趣點 > 車輛服務 > 停車場Online**。
2. 點選清單中的位置，以檢視更多資訊。



秘訣：您也可以點選**連線服務 > 停車場**下尋找最新的停車場資訊。

使用在地搜尋尋找位置

在地搜尋可讓您搜尋最新的位置資訊。

並非所有區域皆提供在地搜尋。
此功能需要資料連線。



秘訣：您也可以在地**連線服務** > **在地搜尋**下使用在地搜尋來搜尋。

手動輸入位置名稱或類別

除了手動輸入位置名稱來搜尋以外，您也可以手動輸入類別名稱，例如「沙龍」或「咖啡」。

1. 點選**搜尋** > **在地搜尋**。
2. 點選**手動輸入名稱**，輸入搜尋詞彙，然後點選**執行**。

3. 點選所需的項目。

依類別搜尋


1. 點選**搜尋** > **興趣點**。
2. 點選任一類別，然後點選子類別。
3. 點選所需的項目。

尋找 Panoramio™ 相片

Panoramio 照片內含照片拍攝位置的相關特殊資訊。您可以使用此資訊導航到 Panoramio 照片上顯示的地點與地標。

並非所有地區皆提供 Panoramio 照片。此功能需要資料連線。

1. 點選**搜尋** > **Panoramio 照片**。

- 鄰近位置的照片清單便會出現。
若要尋找鄰近其他位置的照片，請點選  > **最近點**，然後選取位置。
- 點選清單中的照片。

尋找喜愛點

- 點選**搜尋** > **喜愛點**。
- 若要依名稱搜尋，請點選**手動輸入**，輸入完整或部分名稱。
- 點選所需的喜愛點。

尋找最近搜尋的位置

nüvifone 會儲存您最近尋找過的 40 個位置。

- 點選**搜尋** > **最近搜尋**。
- 點選所需的項目。

尋找城市

- 點選**搜尋** > **城市**。靠近您目前所在位置的城市清單便會出現。
- 若要依名稱搜尋，請點選畫面最上方的編輯方塊，輸入名稱，然後點選**執行**。
- 點選城市。

尋找交叉路口

1. 點選**搜尋** > **交叉路口**。
2. 必要時，請選取地區、國家或省分。
3. 若要搜尋所有鄉鎮區市，請點選**搜尋所有鄉/鎮/區/市**。您也可以點選**手動輸入鄉鎮區市**，輸入完整或部分名稱，然後點選城市。
4. 輸入第一條街道完整或部分的名稱或號碼，然後從清單中點選街道。
5. 輸入第二條街道完整或部分的名稱或號碼，然後從清單中點選街道。
6. 從清單中點選正確的交叉路口。


輸入座標


如果您知道目的地的地理座標，就能使用 nüvifone 導航到那裡。這在地理藏寶時特別有用。

1. 點選**搜尋** > **座標**。
2. 輸入座標，然後點選**下一步**。

傳送找到的位置

您可以尋找位置，並使用訊息或電子郵件將位置傳送給別人。

1. 搜尋位置。
2. 在導航！頁面，點選  > **傳送位置**。
3. 點選連絡人。
4. 點選帳號。

5. 若要附加位置的地圖，請點選**是**。
 - 使用地圖工具調整地圖比例尺，或平移到其他位置。
 - 點選**選項-預覽**觀看地圖，然後點選**確認**。
6. 若要編輯訊息，請點選 。
7. 點選**傳送**。

導航至約會地點

您可以建立通往行事曆之約會地點的航線。


1. 從您的行事曆點選約會。
2. 點選**功能表** > **位置資訊**。
3. 選取選項以尋找約會位置。
4. 點選位置。
5. 點選**導航!**。

導航至連絡人

1. 按下**接聽**鍵。
2. 點選.
3. 選取連絡人。
4. 點選**導航!**。

尋找選取的文字

您可以在文字訊息、電子郵件或網頁瀏覽器中，針對選取的文字尋找位置資訊。

1. 拖曳以選取文字。
2. 點選.
3. 選取任一選項：
 - **地址**—依地址搜尋項目。
 - **在地搜尋**—在網際網路上搜尋位置。
4. 點選清單中的項目。

依照航線行進

在您選取某個位置並點選**導航！**後，您的 nüvifone 便會建立通往該位置的航線。您的航線會以粉紅色線條標示。

若您偏離原本的航線，nüvifone 會重新計算航線，並提供新的方向指示。

行經主要道路時，可能會出現速限圖示。此圖示會顯示出目前路段的速限。



- ❶ 點選可檢視下個轉彎。
- ❷ 點選可檢視航線詳細資料。
- ❸ 點選可檢視「交通路況」功能表。
- ❹ 點選可放大和縮小。
- ❺ 點選可瀏覽地圖。
- ❻ 點選可檢視里程資訊。
- ❼ 點選可返回主畫面。
- ❽ 點選可檢視「我在哪裡？」頁面。

查看下個轉彎

在進行航線導航時，您可以檢視地圖上的轉彎，以及到達轉彎前的距離及剩餘時間。




1. 導航到目的地時，點選地圖上的轉彎泡泡，或點選轉彎清單上的任一轉彎。
2. 點選箭頭以查看航線上的更多轉彎。

檢視航線詳細資料

在進行航線導航時，您可以檢視整條航線的所有轉彎以及各轉彎之間的距離。



1. 導航到目的地時，點選地圖頂端的文字列。
2. 點選清單中的轉彎，可在地圖上檢視該轉彎。
3. 點選  可編輯航線。


關於里程資訊


里程資訊會顯示您目前的速度，並針對里程提供有用的統計資料。

如果您會在多個地點停留，請保持 nūvifone 開啟，讓它能精確地測量里程已進行的時間。

開啟里程資訊

請使用下列其中一種方法開啟里程資訊：

- 點選地圖上的**速度**。
- 點選  > **工具** > **里程資訊**。



歸零里程資訊


在開始一趟里程前重設里程資訊。

- 點選  > **工具** > **里程資訊**。
- 點選 .
- 選取要重設的項目。

儲存目前位置

1. 點選**觀看地圖**。
2. 點選右下角的目前方位。
3. 點選 > **儲存**。

繞道


1. 在進行導航時，點選.
2. 點選**繞道**。

nüivone 會嘗試讓您盡快回到原本的導航航線。如果您的現行導航航線是唯一合理的選擇，nüivone 可能就不會規劃繞道。

停止航線

1. 在進行導航時，點選.
2. 點選**停止**。


編輯已啟用的航線

1. 在進行導航時，點選地圖頂端的文字列。
2. 點選 > **編輯**。
3. 點選**新增起點**或**新增終點**。
4. 選取要選取中途點的方法。
5. 結束時，點選**執行**。

您也可以使用尋找功能在航線中加入中途點。尋找出某個項目，然後點選**導航！**。當系統提示您在目前航線上將此點新增為中途點時，請點選**是**。

儲存已啟用的航線

您可以儲存目前正在導航的航線並供以後再次使用。


1. 返回主畫面。
2. 點選 > **工具** > **管理我的資料** > **航線**。

3. 點選**儲存目前航線**。
4. 點選**確認**。

規劃航線

1. 點選**工具 > 管理我的資料 > 航線**。
2. 點選**建立新的自訂航線**。
3. 選取起點。
4. 選取最終目的地。
5. 請視需要新增中途點，或點選**無**。
6. 點選航線計算偏好。
7. 點選 > **儲存**，以儲存航線，或點選**導航！**，以儲存並導航該航線。

編輯或刪除儲存的航線

1. 點選**工具 > 管理我的資料 > 航線**。
2. 點選**檢視航線**。
3. 點選航線，然後點選 > **編輯**。
4. 根據需要刪除航線或進行變更。

導航儲存的航線



1. 點選**工具 > 管理我的資料 > 航線**。
2. 點選**檢視航線**。
3. 點選要導航的航線。
4. 點選**導航！**。

模擬航線



如果 GPS 已關閉，則您可以模擬行駛建議航線。

1. 點選  > **設定** > **導航** > **GPS** > **GPS 狀態**。
2. 點選  > **關閉 GPS**。
3. 尋找目的地並點選**導航！**。
4. 點選**工具** > **模擬導航**。

迴避道路或區域

1. 點選  > **設定** > **導航** > **航線規劃** > **迴避** >  > **自訂** > **新增道路或新增區域**。
2. 選取要迴避的道路或區域，並點選**下一步**。
3. 點選**確認**以儲存迴避。

編輯迴避

1. 點選  > **設定** > **導航** > **航線規劃** > **迴避** >  > **自訂** > **檢視清單**。
2. 點選您要編輯的迴避。
3. 選取任一選項。


停用迴避


1. 點選  > **設定** > **導航** > **航線規劃** > **迴避**。
2. 清除迴避核取方塊。

使用導航工具





瀏覽地圖

1. 請使用下列其中一種方法開啟「瀏覽地圖」：
 - 點選  > 工具 > 瀏覽地圖。
 - 點選 **觀看地圖**，然後點選交通工具圖示。
2. 拖曳可移動地圖。

3. 點選 **+** 放大。點選 **-** 縮小。
4. 點選地圖上的位置，然後點選  以取得更多選項。


開啟「我在哪裡？」頁面

我在哪裡？ 頁面會顯示目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能會非常有用。


1. 請使用下列其中一種方法開啟「我在哪裡？」頁面：
 - 點選  > 工具 > **我在哪裡？**。
 - 點選 **觀看地圖**，然後點選右下角的資料欄位。
2. 點選任一按鈕，可檢視該類別中最接近的位置。
點選  > **儲存**，可儲存目前位置。

使用喜愛點

將位置儲存為喜愛點

1. 尋找要將其標示為喜愛點的項目。
2. 在導航！頁面，點選  > **儲存到喜愛點**。

編輯喜愛點

1. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 喜愛點**。
2. 點選喜愛點，然後選取任一選項。
3. 根據需要進行變更。

使用航跡

記錄航跡


您可以記錄行駛的路徑 (稱為「航跡」)，並在地圖上以虛線檢視之。

1. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 航跡**。
2. 點選**選項**。
3. 點選**記錄間隔**，然後選取記錄航跡點的所需頻率。**較常使用**會記錄更多的點位，並建立更詳細的航跡，但會更快填滿航跡記憶體。

4. 點選**在地圖上顯示目前航跡**。
5. 點選**啟用**以在記錄航跡時在地圖上檢視已啟用的航跡。

記錄航跡後，您可以儲存航跡，並在地圖上檢視航跡。

儲存航跡

1. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 航跡**。
2. 點選**儲存目前軌跡**。
3. 點選**儲存**。

儲存航跡後，建議您點選**清楚目前軌跡**以清除航跡記憶體。


儲存的航跡會自動出現在地圖上。

檢視與編輯儲存的航跡

1. 點選  > **工具 > 管理我的資料 > 航跡**。
2. 點選**檢視儲存的航跡**。
3. 點選任一航跡。
4. 若要在地圖上檢視該航跡，請點選  > **地圖**。
5. 若要編輯航跡，請點選  > **編輯**，然後點選任一選項：

使用地圖集

您的電話內含內建的地圖資料。您也可以向 Garmin 或 ASUS 經銷商購買額外的地圖資料。

若要檢視已載入到手機的地圖集，請點選  > **工具 > 管理我的資料 > 地圖集**。

Ciao!™

Ciao! 會定期將您的位置傳送到我們的夥伴網路，並下載您朋友的最後位置。除非您啟用自動更新，否則這個應用程式只會在您要求時送出您的位置。Ciao! 並非所有地區皆有提供。

此功能需要資料連線。

註冊裝置

第一次加入 Ciao! 之前，必須先註冊您的裝置。

1. 點選 **Ciao!**。
2. 閱讀並接受畫面上的訊息。
3. 點選**註冊**。網頁瀏覽器便會啟動。
4. 請依照步驟註冊裝置。註冊後，您將會收到簡訊認證訊息。
5. 開啟文字訊息，然後點選連結，以完成認證程序。

您現在就可以加入 Ciao!。

加入 Ciao!

為裝置註冊後，即可加入 Ciao!。

1. 點選 **Ciao!**。
2. 閱讀並接受註冊資訊。
3. 點選位置更新的類型，**手動**或**自動**。
4. 輸入顯示名稱。
5. 點選**完成**。您的位置便會更新，並可於網路上取得。

邀請朋友

1. 點選 **Ciao! > 邀請**。
2. 點選任一選項，輸入電話號碼。
3. 點選**朋友的國家/地區**下方的按鈕，並選取國家。
4. 點選**傳送邀請函**。
5. 選取朋友正在使用的網路。如果您的朋友正在使用 **Ciao!**，則您可以選取清單中的任何網路。點選**確認**。

接受邀請函


當您收到邀請時，畫面上會出現訊息。

1. 選取您朋友清單中的邀請。
2. 點選**接受**。
3. 點選**是**，讓朋友能檢視您的位置。畫面上會出現朋友的位置資訊。

4. 點選**導航！**，以建立通往朋友處的航線，或點選**地圖**，以在地圖上檢視朋友。

當您接受朋友的邀請函後，對方將成為「信任」的朋友，您便可以檢視彼此的位置資訊。

檢視我的詳細資料

1. 點選 **Ciao! > 我的詳細資料**。
2. 若要更新您目前的位置資訊，請點選**傳送更新**。
3. 若要變更您的狀態訊息，請點選**變更狀態**，並輸入新的狀態訊息。
4. 點選  進入下列選項：
 - **變更名稱**
 - **變更更新**—點選**自動**，以定期的間隔自動更新您的位置資訊，或點選**手動**，僅於您點選**傳送更新**時才更新您的位置。

關於朋友的狀態


信任—如果清單顯示某位朋友的距離及方向，對方便為您「信任」的朋友。該位朋友已接受您的邀請，或您已接受對方的邀請。

已邀請—您已經邀請該位朋友，但是對方尚未接受或拒絕您的邀請。

待處理—對方已經邀請您，但是您尚未接受或拒絕邀請。

檢視朋友

1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的朋友。畫面上會出現朋友的位置資訊。
3. 點選**導航！**，以建立通往朋友處的航線，或點選**地圖**，以檢視該位朋友在地圖上的位置。

若要在地圖上檢視所有的朋友，請點選 **Ciao!** >  > **檢視地圖**。

檢視受邀的朋友


1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的受邀朋友。
3. 若要移除邀請，請點選**移除**。

接受或拒絕邀請


1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的待處理朋友。
3. 點選**接受**或**拒絕**。

隱藏您的位置



點選 **Ciao!** >  > **隱藏**。您的朋友便看不到您目前的位置。

若要停止隱藏，請點選 **Ciao!** >  > **停止隱藏**。

移除朋友

1. 點選 **Ciao!**。
2. 點選清單中的朋友，然後點選  > **移除**。
3. 點選**是**。

檢視 Ciao! 網路

1. 點選 **Ciao!** >  > **隱私權**。
2. 點選  > **隱私權**。
3. 點選超連結，以網頁瀏覽器檢視網路網站。

停用 Ciao!

1. 點選 **Ciao!** >  > **隱私**。
2. 點選  > **停用 Ciao!**。

所有儲存在裝置上的 Ciao! 資訊，都將會被移除。您不會再傳送任何位置更新。

若要啟用 Ciao!，您必須再次加入 Ciao!。

使用連線服務

關於線上服務

使用「線上服務」可搜尋地區相關的資訊，如即時天氣資料、航班狀態，以及 Panoramio 照片。您也可以使用網際網路來存取在地搜尋。

並非所有服務都適用於所有區域。您可以訂閱使用額外的服務。如需更多資訊，請移至 www.garminasus.com。

手機必須具有資料連線才能存取「線上服務」。需依一般網際網路和資料傳輸收費。

大多數手機上都會自動啟動您的線上服務帳號。如果您需要手動啟動帳號，或者啟動額外的服務，請移至 www.garminasus.com。

關於交通路況

並非所有地區皆提供交通路況資訊和延遲時間。您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。



注意：Garmin 及 ASUS 對交通路況資訊的精確度概不負責。

關於交通路況圖示

當您正在接收交通路況資訊時，

「地圖」頁面左上角會出現一個交通路況圖示。交通路況圖示顏色會改變，指出您航線上或目前行經道路上之交通路況的嚴重性。

綠色—交通流量順暢。

黃色—中度交通擁塞。

紅色—非常緩慢或走走停停的交通路況。

航線上的交通路況

計算導航航線時，nūvifone 會檢查目前的交通狀況，並自動最佳化為所需時間最短的導航航線。進行導航時，若您的航線上出現嚴重的交

通延遲，nūvifone 便會自動重新計算您的航線。如果沒有其他更好的替代航線，您可能仍會被導航到路況不佳的地區。

如果航線上出現不嚴重的交通延遲，交通路況圖示會顯示此延遲導致您的導航航線增加的時間。此時間已經包含於預估到達時間中。

手動避開航線上的車潮

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選**航線上的交通路況**。
3. 點選**迴避**。

如果沒有其他更好的替代航線，您可能仍會被導航到路況不佳的地區。

檢視交通路況地圖

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選**顯示交通路況地圖**。


若要返回正常地圖，請點選交通路況圖示，然後點選**顯示正常地圖**。

檢視交通延遲

1. 在「地圖」頁面上，點選交通路況圖示。
2. 點選**交通路況搜尋**，以檢視交通延遲清單。
3. 點選清單中的項目以檢視地圖上的延遲以及該延遲的詳細資料。如果有超過一個延遲，請點選箭頭檢視其他延遲。

檢視天氣資訊

此功能需要資料連線。

1. 點選**天氣**。您目前所在位置的天氣資料便會出現。
2. 若要檢視詳細資料，請點選清單中的項目。
3. 若要顯示不同地區的天氣，請點選  > **其他鄉/鎮/區/市**，然後選取選項。

下載測速照相警示點

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。並非所有地區皆提供資料。



注意：Garmin 及 ASUS 對使用者興趣點 (POI) 或測速照相資料庫的精確度及其使用後果概不負責。

1. 點選**連線服務** > **測速照相警示點**。
2. 點選清單中的區域，然後點選**完成**。

使用白頁

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。

在白頁中依名稱尋找


1. 點選**連線服務** > **白頁** > **依名稱**。
2. 輸入姓氏，並點選**完成**。
3. 輸入名字 (選填)，然後點選**完成**。
4. 必要時，輸入郵遞區號。
5. 若要搜尋附近的**不同位置**，請點選**最近點**，然後點選位置。
6. 若要重新輸入名字，請點選**重試**。

在白頁中依電話號碼尋找

1. 點選**連線服務** > **白頁** > **依電話號碼**。
2. 輸入區碼和電話號碼，然後點選**確認**。

檢視休閒新聞

您必須訂閱付費的線上服務，才能使用本服務。此功能需要資料連線。本服務僅提供部份區域使用。

1. 點選**連線服務** > **休閒新聞**。
2. 若要選取不同位置，請點選  > **休閒新聞**，然後選取位置。
3. 點選新聞服務。
4. 點選清單中的項目，以檢視詳細資料。

傳送及接收訊息

您收發訊息時需要支付一般的訊息費用。

傳送簡訊/文字訊息

1. 從主畫面上，點選**簡訊**。
2. 點選**功能表 > 新增 > 文字訊息**。
3. 輸入收件人，或點選**功能表 > 新增收件者**，以從連絡人清單中選取。
4. 輸入文字訊息。
5. 點選**傳送**。

傳送多媒體訊息 (MMS)

1. 從主畫面上，點選**簡訊**。
2. 點選**功能表 > 新增 > 多媒體訊息**。
3. 點選**選取**。
4. 輸入收件人，或點選**功能表 > 新增收件者**，以從連絡人清單中選取。
5. 點選主旨行下方以附加影像或視訊。
6. 點選**插入文字**以輸入訊息文字。
7. 點選**插入音訊**以附加音訊檔案。
8. 點選**傳送**。

傳送位置訊息

「位置訊息」可讓您將目前的位置資訊傳送給他人。



注意：與他人分享您的位置資訊時需多加留意。

1. 建立訊息，然後點選**功能表** > **位置資訊**。
2. 依照畫面上的指示操作。
3. 若要附加位置的地圖，請點選**是**。
 - 使用地圖工具調整地圖比例尺，或平移到其他位置。
 - 點選**預覽**觀看地圖，然後點選**確認**。
4. 若要編輯訊息，請點選 。
5. 點選**傳送**。



注意：寄件者和接收者的電話都要支援多媒體訊息圖片傳訊，才能傳送地圖影像。

您也可以在下列情況中傳送位置訊息：檢視連絡人時、結束通話時，或尋找位置時。

讀取訊息

接收訊息時，主畫面上的訊息及電子郵件圖示會顯示未讀取訊息的數目。

1. 點選**簡訊**。未讀取的訊息會以粗體顯示。
2. 點選一則訊息即可讀取。

回覆訊息

1. 點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息，然後點選**功能表** > **回覆/轉寄** > **回覆**或**全部回覆**。

轉寄訊息

1. 點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息，然後點選**功能表 > 回覆/轉寄 > 轉寄**。
3. 輸入您要轉寄訊息的目的地地址。

刪除訊息

1. 點選**簡訊**。
2. 點選一則訊息，然後點選**功能表 > 刪除**。訊息便會移動到「刪除的郵件」資料夾。

若要回復已刪除的訊息，請從「刪除的郵件」資料夾移回訊息。

若要清空「已刪除項目」資料夾，請點選**功能表 > 工具 > 清空「刪除的郵件」**。

若訊息從「刪除的郵件」資料夾中刪除，該訊息就無法再回復。

設定電子郵件帳號

nüvifone 可以針對某些電子郵件帳號，自動設定帳號資訊。

如果需要其他資訊，請連絡您的電子郵件帳號供應商。

1. 點選**電子郵件**。
2. 輸入您的電子郵件地址和密碼。
3. 點選**下一步**，從網際網路取得電子郵件設定。
4. 依照螢幕上的指示，在裝置上設定電子郵件帳號。

傳送電子郵件訊息

1. 點選**電子郵件**。
2. 點選電子郵件帳號。
3. 點選**功能表 > 新增**。
4. 在「收件人」欄位輸入電子郵件地址，或點選**功能表 > 新增收件人**，以從連絡人清單中選取。如果您的訊息要傳送給超過一名收件人，請以分號 (;) 隔開電子郵件地址。
5. 在訊息欄位輸入訊息。
6. 完成後，點選**傳送**。

離線工作時，電子郵件訊息會儲存在「寄件匣」資料夾中，並於您下次連線時傳送。

讀取電子郵件訊息

1. 點選**電子郵件**。
2. 必要時，點選電子郵件帳號。
3. 點選一則電子郵件訊息進行檢視。

手動傳送/接收電子郵件訊息


1. 點選**電子郵件**。
2. 點選電子郵件帳號。
3. 點選**功能表 > 傳送/接收**。
4. 若要停止此程序，請點選**功能表 > 停止傳送/接收**。

同步處理電子郵件訊息

您可以將電子郵件訊息併入一般同步處理程序。請參閱第 67 頁。若要直接連線至電子郵件伺服器，請參閱 ActiveSync 說明檔案。

搜尋網際網路

1. 點選**瀏覽器**。
2. 輸入搜尋詞彙或 URL。
3. 點選要開啟的網站。




使用網際網路共用

使用「網際網路共用」可讓您的電腦使用 nüvifone 網際網路連線。

「網際網路共用」讓您無須在電腦上針對網際網路進行個別的資料方案。

需依一般網際網路和資料傳輸收費。

1. 點選  > **網際網路共用**。
2. 使用 USB 傳輸線將 nüvifone 连接到您的電腦。
3. 在您的電腦上使用網際網路。


讀取新聞

新聞即時通能從各種網際網路新聞來源擷取最新的新聞快報，將最新的頭條新聞發送到您的裝置。

您的裝置必須連線至網際網路，才能使用新聞即時通。

更新新聞文章

自動更新文章

1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 點選**選項** > **設定**。
3. 選取任一選項以設定自動更新參數。


手動更新文章

1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 點選類別。

3. 點選**選項**。
4. 點選**更新**以更新所選頻道的 RSS 摘要資訊，或點選**全部更新**以更新所有頻道的 RSS 摘要資訊。

新聞文章會儲存裝置上的 RSS 新聞摘要資訊。您無須連線至網際網路，就能讀取文章。


讀取新聞文章

1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 點選類別及頻道。
3. 點選一篇文章。
4. 點選**選項**可取得更多選項。


建立新分類

1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 點選**選項** > **新增分類**。
3. 輸入分類名稱。

新增頻道


1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 點選類別。
3. 點選**功能表** > **新頻道**。
4. 選取匯入方法：
 - 點選**由 URL 輸入**，輸入 URL 位址，然後點選**下一步**。
 - 點選**由檔案匯入** > **下一步**。選取資料夾及檔案。選取頻道，然後點選**下一步**。
5. 選取這個新頻道的類別。
6. 點選**完成**。

編輯頻道

1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 點選類別，然後點選頻道。
3. 點選**選項** > **屬性**。
4. 變更頻道資訊。

5. 若要自動更新所選頻道，請選取**自動更新這個頻道**核取方塊。

匯出內容

1. 點選  > **新聞即時通**。
2. 選取要匯出的項目：
 - 若要匯出分類，請點選分類，然後點選**選項** > **匯出分類**。
 - 若要匯出頻道，請點選類別及頻道，然後點選**選項** > **匯出頻道**。
3. 輸入必要的資訊。

播放音樂

音樂播放器支援下列檔案類型：

- MP3
- WMA
- AAC/AAC+
- WAV

音樂媒體櫃會自動加入您儲存在下列所有位置中的所有歌曲：



- My Documents\My Music
- My Storage\MUSIC
- MUSIC

如需更多關於從電腦複製檔案至裝置的資訊，請參閱您電腦上的 ActiveSync 說明。


播放歌曲

1. 點選 **音樂** > 。
2. 點選類別。拖曳畫面最上方的長條圖示，以顯示更多類別。
3. 必要時，點選子類別。
4. 點選清單中的歌曲。音樂播放器會播放清單中的該首歌曲及其後續歌曲。
5. 點選進度列，並拖曳，以跳到歌曲中的不同點。
6. 點選  可取得更多選項。

將歌曲儲存為鈴聲

1. 點選**音樂** > .
2. 選取歌曲。
3. 點選  > **儲存為鈴聲**。
4. 點選並拖曳游標，選取您想要儲存為鈴聲之歌曲的一部分。
5. 點選**試聽**，播放歌曲已選取部分的試聽。
6. 點選**儲存**。

播放播放清單

點選**音樂** >  > **播放清單**。除了您從電腦匯入的播放清單外，畫面也會出現下列的預設播放清單：

- **最近新增的**—包含您已新增到裝置的前 50 首歌曲。
- **經常播放的**—包含您最常播放的 20 首歌曲。
- **最近播放的**—包含您播放過的前 20 首歌曲。

檢視圖片與視訊

媒體藝廊支援下列檔案類型：



- JPEG
- PNG
- BMP
- 3GP
- WMV
- MP4

媒體藝廊會自動顯示您儲存在下列位置的檔案：

- My Documents\My Pictures
- My Storage\My Pictures

如需更多關於從電腦複製檔案至裝置的資訊，請參閱您電腦上的 ActiveSync 說明。

檢視圖片

1. 點選**媒體藝廊**。
2. 必要時，點選類別和子類別。
3. 必要時，拖曳以檢視其他圖片。
4. 點選圖片。
 - 點選 **+** 放大。點選 **-** 縮小。點選並按住，可快速縮放。
 - 在圖片上點選兩次，可將圖片放到最大。點選兩次，即可縮小。
 - 放大圖片後，拖曳可檢視圖片的其他區域。
 - 點選  從裝置記憶體刪除圖片。
5. 點選  可取得更多選項。

檢視幻燈片播放

1. 點選**媒體藝廊**。
2. 點選圖片。
3. 點選畫面，可檢視其他按鈕。
4. 點選 。
 - 旋轉裝置，可變更幻燈片播放時圖片的檢視方向。
 - 若要在幻燈片播放時前移或後移，請將**方向**鍵向左或向右按。
 - 點選畫面，可顯示播放幻燈片播放的控制項目。

播放視訊

1. 點選**媒體藝廊**。
2. 點選類別。
3. 點選視訊。
4. 點選**播放**。
5. 點選畫面，可檢視視訊控制項目。
6. 拖曳進度列，可跳到視訊中的不同點。
7. 點選 ，可跳從裝置記憶體刪除視訊。
8. 點選  可取得更多選項。

播放視訊串流

1. 點選  > **串流播放器**。
2. 點選**開啟**。
3. 點選**使用歷程紀錄或手動輸入來連線**，手動輸入串流超連結，或從記錄連結中的下拉式清單，選取串流超連結。
4. 若要從書籤選取連結，請點選**使用書籤來連線**。
5. 點選**連線**開始串流。

調整播放音量

- 點選**增加音量 +** 增加串流播放器的音量，或點選**降低音量 -** 降低串流播放器的音量。
- 點選**靜音**將播放器設為靜音模式，或再次點選，即可回復音量。

播放特定時間點的串流

1. 播放網路串流。
2. 點選並拖曳滑動軸到您想繼續播放的位置。(僅限隨需串流)

管理書籤

1. 播放串流時，點選**功能表 > 新增至書籤**。
2. 點選**功能表 > 書籤管理員**，以管理書籤並建立新資料夾。
3. 新增/編輯書籤項目時，請確認或變更名稱，並選取資料夾，以儲存書籤項目。

使用相機








拍攝照片

1. 點選**相機**。
2. 對準觀景窗。
3. 點選 **+** 和 **-**，以放大和縮小。
4. 點選螢幕中央，以自動對焦。
5. 按下中央**方向**鍵，以拍攝照片。
6. 點選**相機**拍攝更多照片，或點選**功能表**的下列選項：
 - **儲存至連絡人**—選取連絡人，並儲存該位連絡人的圖片。
 - **使用多媒體訊息傳送**
 - **使用電子郵件傳送**
 - **在「媒體藝廊」中開啟**—檢視圖片。



注意：若您正在接收 GPS 訊號，您可以設定相機模式來記錄您拍攝圖片的位置資訊。

變更相機模式

1. 點選**相機**。
2. 點選  選取相機模式：
 - —拍攝靜態照片。
 - —錄製視訊。
 - —幫照片加上外框。
 - —拍攝具備 GPS 位置資訊的照片。
 - —拍攝較低解析度的照片，以便使用多媒體訊息傳送。
 - —錄製較低解析度的視訊，以便使用多媒體訊息傳送。



秘訣：按下左右方向鍵，即可快速切換相機模式和視訊模式。

錄製視訊

1. 點選**相機**。
2. 點選 。
3. 點選  或 。
4. 點選 **+** 和 **-**，以放大和縮小。
5. 點選螢幕中央，以自動對焦。
6. 按下中央**方向**鍵，以開始錄製視訊。
7. 按下中央**方向**鍵、或點選**停止**，以停止錄製視訊。
8. 點選**相機**，以錄製其他視訊。

MPEG-4 EULA

此產品係經 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授權，適用於消費者的個人及非商業用途，可供 (i) 以相容的 MPEG-4 Visual Standard (「MPEG-4 視訊」) 進行視訊編碼，及/或 (ii) 針對由從事個人及非商業活動之消費者所編碼、及/或由經 MPEG LA 授權可提供 MPEG-4 視訊的視訊供應商處所取

得的 MPEG-4 視訊進行解碼。授權不得授與或暗示作為其他用途。其他資訊，包含與促銷、內部和商業用途相關的資訊，可從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.MPEGLA.com。

AVC EULA

此產品係經 AVC Patent Portfolio License 授權，適用於消費者的個人及非商業用途，可 (i) 以相容的 AVC Standard (「AVC 視訊」) 進行視訊編碼，及/或 (ii) 針對由從事個人及非商業活動之消費者所編碼、且/或由經授權可提供 AVC 視訊的視訊供應商處，所取得的 AVC 視訊進行解碼。授權不得授與或暗示作為其他用途。其他資訊可由 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.MPEGLA.com。

組織您的生活

同步處理電話及電腦，讓兩邊都保有最新的工作清單及行事曆。

使用行事曆

使用行事曆可排定約會，包含會議及其他事件。您也可以設定行事曆以提醒您約會事宜。如果您在電腦上有使用 Microsoft® Office Outlook®，則可在電話及電腦之間同步處理約會。

開啟行事曆

請使用下列其中一種方法開啟行事曆：

- 從主畫面點選**行事曆**。
- 點選  > **行事曆**。

排定約會

1. 從主畫面點選**行事曆**。
2. 點選**功能表 > 新增約會**。
3. 輸入約會相關資訊。
4. 若要排定全天事件，請在**全天**中點選**是**。
5. 若要讓這項約會重覆，請點選**功能表 > 編輯 > 發生**，並選取其中一項重覆選項。
6. 點選**確認**。

檢視今天的約會


1. 點選  > **行事曆**。
2. 點選**功能表** > **移至今天**。

若要檢視特定日期的議程，請點選**功能表** > **移至日期**。點選要檢視的日期。

使用工作

工作清單即為您的「待辦事項」清單。標示為高優先順序的工作的前面會加上驚嘆號，而低優先順序的工作則會標示向下箭頭。逾期的工作則會以粗體紅字顯示。

建立工作

1. 點選  > **工作** > **功能表** > **新增工作**。
2. 輸入工作名稱和詳細資料，然後點選**確認**。

將工作標示為已完成

1. 點選  > **工作**。
2. 選取要標示為完成的工作，然後點選**完成**。

若要將工作變更為未完成，請點選**啟動**。

尋找工作

1. 點選  > **工作**。
2. 點選**功能表** > **排序方式**，然後選取排序選項，或點選**功能表** > **篩選**，然後選取類別。

設定時鐘與鬧鐘

目前的日期和時間會出現在主畫面上。依照預設，時鐘會自動設定為您目前的時區。

請使用下列其中一種方法開啟時鐘與鬧鐘設定：

- 點選主畫面上的日期及時間。
- 點選  > **設定** > **系統** > **時鐘與鬧鐘**。

自動設定時鐘

- 點選主畫面上的日期及時間。
- 選取**自動設定**核取方塊。
- 點選**確認**儲存變更。訊息方塊便會出現，詢問您是否要立即更新日期和時間。
- 選取任一選項：
 - 點選**是**，系統會自動關閉電話，並再次開啟電話。
 - 點選**否**，系統會在您下次關閉電話，並再次開啟電話時，更新日期和時間。

當電話更新日期和時間設定時，畫面會出現提示。點選**居住地或到訪地**，然後點選**儲存**更新設定。點選**取消**結束，不更新設定。

手動設定時鐘

1. 點選主畫面上的日期及時間。
2. 清除**自動設定**核取方塊。
3. 點選**居住地**設定您到訪地位置的時鐘，或**到訪地**設定您到訪地位置的時鐘。
4. 點選時區，並選取時區。
5. 點選小時或分鐘，然後點選箭頭、或按下**方向**鍵設定時間。
6. 點選**上午**或**下午**，然後點選箭頭或按下**方向**鍵變更數值。
7. 點選月份，然後點選箭頭，從行事曆選取日期。
8. 點選**確認**儲存變更。

設定鬧鐘

1. 點選主畫面上的日期及時間。
2. 點選**鬧鐘**索引標籤。
3. 點選**新增**。
4. 點選小時或分鐘，然後點選箭頭或按下**方向**鍵設定時間。
5. 選取鬧鐘類型。
6. 點選**重響**，然後選取重響時間。
7. 點選**鈴聲**，然後選取鬧鐘音效。點選**其他**，選取您儲存在電話上的音效檔案 (.mp3、.wav 或 .mid)。點選**播放**，試聽選取的音效。使用滑動軸調整聲音的音量。
8. 點選**確認**儲存。

編輯或刪除鬧鐘

1. 點選主畫面上的日期及時間。
2. 點選**鬧鐘**索引標籤。
3. 點選鬧鐘，然後點選**編輯**或**刪除**。

在狀態列顯示 時鐘


1. 點選主畫面上的日期及時間。
2. 點選**詳細資訊**索引標籤。
3. 選取在**所有程式的標題列顯示時鐘**核取方塊。

換算貨幣

此功能需要資料連線。

1. 點選  > **工具** > **匯率換算**。
2. 點選貨幣按鈕變更貨幣，然後點選任一貨幣。
3. 重複步驟以選取第二種貨幣。
4. 點選要換算的貨幣下方的長方形。
5. 輸入號碼，然後點選**執行**。

更新換算匯率

1. 點選  > **工具** > **匯率換算**。
2. 點選**更新**。

nüvifone 會存取線上服務以更新換算匯率。

Microsoft® Office Mobile

您的裝置會隨附預先安裝的 Microsoft Office Mobile 應用程式。像您這樣會使用這些應用程式的人通常也都會在電腦上使用 Office 應用程式。

若要存取這些應用程式，請點選

 > **Office Mobile**。選取適當的應用程式使用。

Microsoft® Office Excel® Mobile

可在您的裝置上使用 Excel® Mobile 建立、檢視及編輯試算表。當您在電腦上開啟 Excel Mobile 檔時，您對該檔案所進行的任何編輯或格式設定都會維持原樣。

Excel Mobile 與 Microsoft® Office Excel 2007 相容。

Microsoft® Office OneNote® Mobile

使用 OneNote Mobile 可記下記事。您也可以在此中插入錄音及圖片。

Microsoft® Office Word Mobile

可在您的裝置上使用 Word Mobile 檢視及編輯 Word 文件。當您在電腦上開啟 Word Mobile 檔時，您對該檔案所進行的任何編輯或格式設定都會維持原樣。

Word Mobile 與 Microsoft Office Word 2007 相容。

Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

使用 PowerPoint Mobile 可檢視簡報。它與 Microsoft Office PowerPoint 2007 相容。

同步處理 nüvifone

您可以在 Windows® XP 作業系統上使用 Microsoft® ActiveSync™ 以在裝置及電腦之間同步處理內容及傳輸資料。

同步處理期間，ActiveSync 會比較您的裝置的資料與電腦或 Exchange Server 上的資料，並採用較新的變更來更新所有資料。

如需 ActiveSync 的詳細資訊，請參閱 Active Sync 說明檔案。

若要在 Windows Vista™ 作業系統上進行同步處理，請使用 Microsoft® Windows Mobile 裝置中心。請移至 www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.msp。

在電腦上安裝及設定 ActiveSync

1. 將入門 CD-ROM 插入到您電腦上的 CD-ROM 磁碟機。
2. 依照螢幕上的指示操作。
3. 使用 mini-USB 傳輸線或藍牙技術，將您的裝置連接到電腦。
請參閱第 73 頁。
4. 依照螢幕上的指示，以完成精靈。
5. 同步處理完成後請拔除裝置。

每次將 nüvifone 連接到您的電腦時，nüvifone 便會自動與電腦進行同步處理。

使用 USB 傳輸線進行同步處理

1. 在電腦上安裝 ActiveSync。
2. 將 mini-USB 插頭連接到裝置底部的 mini-USB 插孔。
3. 將 USB 傳輸線的另一端連接到您的電腦。
4. 如果 USB 連線模式頁面出現，請點選 **ActiveSync** > **確認**。
ActiveSync 便會同步處理您的裝置。



注意：您只能使用 USB 傳輸線同步處理媒體檔案，如：音樂及視訊檔案。

啟用 USB 連線模式頁面

「USB 連線模式」頁面能讓您選取將裝置連線到電腦時的 USB 連線模式。透過 USB 傳輸線將裝置連到電腦時，才會顯示這個頁面。

1. 點選  > **設定** > **連線** > **USB 設定**。
2. 選取**每次連接裝置時都詢問我**核取方塊。
3. 將 mini-USB 插頭連接到裝置底部的 mini-USB 插孔。
4. 將 USB 傳輸線的另一端連接到您的電腦。「USB 連線模式」頁面便會出現。
5. 選取任一選項。
6. 點選**確認**。

大量儲存模式

使用大量儲存模式時，應用程式無法存取儲存於 My Storage 上的資料。電腦若未安裝 ActiveSync，則您可以使用大量儲存模式。

與 Exchange Server 進行同步處理

ActiveSync 也可以透過無線或行動網路與 Microsoft Exchange Server 進行同步處理，讓您的電子郵件訊息同步。您的行動電話服務或公司必須是執行具備 Exchange ActiveSync 的 Microsoft Exchange Server。


如需 ActiveSync 的詳細資訊，請參閱 Active Sync 說明檔案。

使用 Bluetooth® 技術進行同步處理

您的電腦必須具備藍牙元件，才能使用藍牙技術進行同步處理。



注意：您只能使用 USB 傳輸線同步處理媒體檔案，如：音樂及視訊檔案。

1. 啟用您電腦上的藍牙。
2. 使用藍牙連線 nūvifone 及電腦。
請參閱第 73 頁。
3. 從您的裝置點選  > **ActiveSync > 功能表 > 使用藍牙連線**。
4. 連線時，點選**同步**以同步處理資料。

備份及回復檔案




重要事項：進行備份程序或回復程序期間，某些系統功能可能會暫停或終止。完成時，請重設您的裝置，以恢復暫停的功能。


備份



注意：如果您建立備份檔案時，輸入了密碼，則您必須輸入密碼才能回復備份檔案。


1. 點選  > **備份**。
2. 點選**備份**。
3. 選取您要備份的項目，接著點選**下一步**。
4. 依照螢幕上的指示建立備份檔案。

回復

1. 點選  > **備份**。
2. 點選**還原**。
3. 選取您要回復的備份檔案，然後點選**下一步**。
4. 依照螢幕上的指示回復備份檔案。



搜尋檔案

搜尋儲存在裝置上的檔案及其他項目。您可以依檔案名稱或依各種應用程式中的單字搜尋。


1. 點選  > **搜尋裝置**。
2. 輸入檔案名稱或單字。
3. 選取資料類型。
4. 點選**搜尋**。

取得連線


管理無線連線

1. 點選  > **無線裝置管理員**，或點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。無線裝置管理員便會顯示裝置的連線狀態。
2. 點選任一選項，可將其啟用或停用。啟用時圖示為黃色，停用時則為白色。


變更連線設定

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員** > **設定**。
2. 選取選項以調整該類設定。
3. 點選**自動開關設定**，設定開、關裝置功能的時間。

關閉電話

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。
2. 點選**電話**。

開啟飛航模式

1. 點選  > **連線** > **無線裝置管理員**。
2. 點選**飛航模式**，開啟「飛航模式」。

「飛航模式」開啟時，電話、網路、藍牙及 GPS 功能都會停用。您無法傳送或接收新的電子郵件或文字訊息/多媒體訊息。

設定無線網路連線

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。

- 點選**無線網路**開啟無線網路。

啟用無線網路分享


「無線網路分享」開啟時，可以讓您的裝置變成無線網路路由器，與其他人分享您的網路連線。「無線網路分享」開啟時，您無法在裝置上使用網際網路。

- 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。
- 點選**無線網路分享**。
- 點選**確認** > **連線**。
- 使用下列其中一種方法結束無線網路分享：
 - 從「無線網路分享」頁面，點選**功能表** > **離開**。
 - 點選  > **設定** > **無線裝置管理員** > **無線網路分享**。


關於藍牙

藍牙無線技術可在裝置之間建立無線連線，如：具有藍牙技術的電腦與 nüvifone。若要配對及連線，兩項裝置都必須要開啟，而且相距在 10 公尺以內。

如果您的裝置已啟用藍牙，則可同步處理、傳輸檔案及分享服務。

如需藍牙技術詳細資訊，請點選  > **說明**。

開啟藍牙技術


- 點選  > **設定** > **無線裝置管理員**。
- 點選**藍牙**。



秘訣：不使用時，請關閉藍牙以節省電池電力。

使其他裝置可看見這個裝置


其他具有藍牙功能的裝置可偵測您的裝置，並嘗試與您的裝置交換資料、建立合作關係，或使用藍牙服務。

1. 點選  > **設定** > **連線**。
2. 點選 **藍牙** > **模式** 索引標籤。
3. 依序選取 **啟動藍牙** 核取方塊、**使其他裝置可看見這個裝置** 核取方塊，然後點選 **確認**。

如果您不希望其他裝置看見您的，請移除 **使其他裝置可看見這個裝置** 核取方塊的核取符號。

新增藍牙裝置

第一次同時使用兩項裝置時，必須先使用 PIN/密碼建立關係以「進行配對」。

1. 在要連線的裝置上啟用藍牙元件及「搜尋我/可被搜尋到/可見」模式。這些設定可能位於「藍牙」、「連線」或「免持」功能表中。
2. 在 nüvifone 上，點選  > **設定** > **連線**。
3. 點選 **藍牙** > **裝置** 索引標籤 > **新增新裝置**。
4. 選取要連線的裝置，並點選 **下一步**。
5. 輸入要連線之裝置的英數密碼，然後點選 **下一步**。您可以在目標裝置隨附的文件中找到密碼。

6. 輸入此連線的顯示名稱。




注意：nüvifone 的藍牙密碼為
1234。

一初始配對之後，每次開啟這兩項裝置時彼此就會自動連線。

傳送及接收檔案

您可以使用藍牙無線技術將檔案傳送至其他裝置。

1. 將 nüvifone 與要交換檔案的裝置配對及連線。
2. 點選  > **檔案總管**。
3. 選取檔案，然後點選**功能表** > **檔案資料交換**。會顯示藍牙裝置清單。
4. 在清單中選取裝置。檔案便會傳送。

使用 FTP 交換檔案

您可以透過啟用檔案傳輸伺服器及/或用戶端，即可在兩個藍牙裝置間交換檔案。


設定檔案傳輸服務

1. 點選  > **設定** > **無線裝置管理員** > **設定** > **藍牙設定** > **FTP** 索引標籤。
2. 必要時，變更根目錄。遠端用戶端無法檢視此目錄外的檔案。
3. 必要時，選取**請求伺服器授權**核取方塊。
4. 點選**確認**。


自訂 nüvifone

調整背光

調整亮度

1. 點選  > **設定** > **系統** > **背光照明**。
2. 調整亮度。

調整背光逾時控制


1. 點選  > **設定** > **系統** > **背光**。
2. 調整裝置使用電池電源與外部電源執行時的背光運作方式。

導航時保持背光開啟

1. 點選  > **設定** > **導航** > **背光覆寫**。
2. 點選**導航時開啟**。

校準螢幕

校準螢幕以確保您在螢幕上點選的項目能被選取。

1. 點選  > **設定** > **系統** > **螢幕**。
2. 在**校準**索引標籤上，點選**校準螢幕**，並依照螢幕上的指示操作。

螢幕方向定位

1. 點選  > **設定** > **系統** > **螢幕方向**。
2. 選取直向或橫向螢幕方向。

變更鎖定設定

1. 點選  > **設定** > **個人** > **個人** > **鎖定**。
2. 選取任一選項：
 - **簡單 PIN 碼**—輸入 4 個字元的 PIN 碼，將螢幕解除鎖定。
 - **進階式英數字元**—輸入 7 個字元的密碼，將螢幕解除鎖定。
3. 點選**確認**儲存變更。

設定程式管理員

使用「程式管理員」可關閉執行中但已不使用的應用程式。


1. 點選  > **設定** > **系統** > **程式管理員**。
2. 選取如何關閉並結束程式。

變更外觀


編輯主畫面捷徑

您在主畫面上可以加入多達 30 個捷徑。


1. 在主畫面中間部分，點選並按住任一捷徑兩秒鐘。
2. 將圖示拖曳到新位置或垃圾桶。
3. 若要新增圖示，請點選 。選取應用程式，並點選**新增**。
4. 點選  儲存變更。

若要將主畫面回復為原始配置，請點選 。


變更主畫面的主題

1. 點選  > **設定** > **外觀** > **主題**。
2. 選取主畫面的主題。

變更桌布


1. 點選  > **設定** > **外觀** > **待機畫面**。
2. 點選**圖片**。
3. 選取要作為主畫面桌布的圖片。

自訂Today畫面


1. 點選  > **設定** > **個人** > **Today** > **項目索引標籤**。
2. 選取要顯示在Today畫面的項目。

自動通話設定

變更基本資料

1. 點選  > **設定** > **聲音** > **模式**。
2. 點選要使用的基本資料。

設定來電鈴聲

1. 點選  > **設定** > **聲音** > **來電鈴聲**。
2. 選取來電鈴聲。
3. 點選**播放**，播放選取的來電鈴聲。


設定響鈴方式

1. 點選  > **設定** > **聲音** > **響鈴方式**。
2. 點選響鈴方式，如**震動**。


變更進階音效設定

1. 點選  > **設定** > **聲音** > **進階**。
2. 選取要聽到音效的項目。

自動接聽電話

1. 點選  > **設定** > **個人** > **電話** > **自動接聽**索引標籤。
2. 選取核取方塊，啟用自動接聽功能。
3. 選取裝置要等多久才接聽來電。

啟動接通提示


1. 點選  > **設定** > **個人** > **電話** > **通話設定**索引標籤。
2. 選取接聽來電時的提示通知。

設定電話網路設定檔


如果安裝 SIM 卡時，未偵測到電話服務供應商的網路設定，則可自行選取網路。

網路設定也可以設定 GPRS、WAP 和多媒體訊息設定。

自動設定

1. 點選  > **設定** > **連線** > **網路設定**。
2. 點選**自動偵測**，依據您的 SIM 卡偵測行動電話服務供應商 (電信服務業者)。
3. 點選**完成**。

手動設定

1. 點選  > **設定** > **連線** > **網路設定**。
2. 選取您的國家。
3. 選取您的行動電話服務供應商 (電信服務業者)。
4. 點選**完成**。


在 GSM 和 3G 網路間切換

針對 SIM 卡選擇正確的網路類型。


1. 點選  > **設定** > **連線** > **GSM/3G 網路**。
2. 從**網路**方塊中，點選網路，或點選**自動**。選取**自動**時，3G 網路的優先順序會高於 GSM 網路。
3. 點選**確認**。

使用廣播訊息

如果您的服務供應商及地區支援廣播訊息，則您可以接收廣播至該區域中多位用戶的文字訊息。

1. 點選  > **設定** > **個人** > **電話** > **頻道**索引標籤。
2. 選取**啟動廣播訊息**核取方塊。
3. 點選**設定語言**，選取一或多種語言，然後點選**確認**。
4. 點選**設定頻道**，選取一或多個頻道，然後點選**確認**。

新增新頻道

1. 點選  > **設定** > **個人** > **電話** > **頻道**索引標籤 > **設定頻道** > **新增**。
2. 輸入頻道名稱和號碼，接著點選**確認**。

調整導航設定


調整地圖設定

1. 點選  > **設定** > **導航** > **地圖**。
2. 點選設定進行調整。
 - **地圖詳細度**—調整地圖上所顯示的詳細資訊量。顯示越多的詳細資訊會使地圖重繪速度越慢。
 - **地圖畫面**—選取 **3D 顯示**，會以 3D 顯示地圖，並將行進方向設為向上；選取**車行方向向上**，會以 2D 顯示地圖，並將行進方向設為向上；或選取**北方向上**，則會以 2D 顯示地圖，並將北方設為向上。
 - **顯示位置**—將您的位置顯示在最近的道路上或在 GPS 位置上。

- **自動縮放**—選取**開啟**讓地圖自動縮放，以顯示地圖上的下個轉彎。
- **顯示速限**—選取**是**，可讓您在主要道路上行進時，顯示速限資訊。
- **都會區**—選取**開啟**，可以陰影顯示都會區域。
- **車輛圖形**—選取任一圖示用以顯示您在地圖上的位置。
- **顯示詳細地圖**—選取**是**，可顯示內建詳細地圖中的線段。
- **經緯格線**—選取**開啟**，可顯示經度/緯度方格座標。
- **喜愛點**—選取出現在地圖上之位置的文字大小，或關閉文字標籤。

- **興趣點**—選取地圖上興趣點的文字大小，或關閉文字標籤。

變更航線規劃設定

1. 點選  > **設定** > **導航** > **航線規劃**。
2. 點選設定進行調整。
 - **計算航線**—選取您的交通工具類型，以最佳化航線。
 - **航線偏離重新計算**—選取當您偏離航線時，nüvifone 通知您的方式。
 - **航線規劃偏好**—選取計算航線的偏好。
 - **轉彎預覽**—選取**開啟**，可顯示即將遇到的轉彎之簡要預覽。

- **迴避**—選取要在航線中迴避之道路及區域的類型。除非沒有替代項目，否則 nüvifone 會在航線中避免使用這些項目。請參閱第 35 頁。

變更音訊設定


1. 點選  > **設定** > **導航** > **語音**。
2. 點選設定進行調整。
 - **語音提示**—開啟及關閉語音導航提示。
 - **音效提示**—開啟及關閉導航提示前的提示音效。

調整特殊警示點設定


1. 點選  > **設定** > **導航** > **特殊警示點**。
2. 點選設定進行調整。

- **使用者興趣點集**—開啟及關閉您載入到 nüvifone 中的使用者興趣點 (興趣點) 集。
- **測速照相警示點**—開啟及關閉您載入到裝置中的測速照相警示點資料庫。
- **語音通知**—擇當您靠近使用者興趣點或測速照相位置時，系統以音效通知您的方式。

變更測量單位

1. 點選  > **設定** > **導航** > **一般**。
2. 選取距離及速度、方向、高度及溫度的測量單位。

開啟及關閉安全模式


1. 點選  > **設定** > **導航** > **一般** > **安全模式**。
2. 點選**開啟**開啟安全模式。

車子在移動時，安全模式會停用需要大量注意力、因而可能造成駕駛人分心的所有功能。

變更位置格式及地圖大地座標系統

1. 點選  > **設定** > **導航** > **一般**。
2. 點選設定進行調整。
 - **位置格式**—選取可符合您正在使用之紙本地圖的經緯度座標格式。如果選取 **User UTM Grid**，請輸入適當的座標資訊。
 - **大地座標系統**—選取可符合您正在使用之紙本地圖的地圖大地座標系統。大地座標系統通常會列在地圖的圖例中。

變更線上服務設定

1. 點選  > **設定** > **導航** > **連線服務**。
2. 點選設定進行調整。
 - **連線服務線上存取**—選取連線方式以存取「線上服務」。
 - **位置更新**—選取要手動或自動傳送位置更新。
 - **連線服務回報**—啟用以定期從您的手機傳送匿名位置資訊。需依一般資料傳輸收費。

變更 GPS 設定

1. 點選  > **設定** > **導航** > **GPS**。
2. 點選設定進行調整。

- **自動更新資料**—選取 nüvifone 自動更新 GPS 資訊的方式。
- **同步時自動更新**—選取當電腦與裝置同步時，是否要讓 nüvifone 自動更新 GPS 資訊。
- **GPS 資料更新**—檢視上次更新 GPS 資料的資訊。點選**更新**，可立即更新 GPS 資料。
- **GPS 狀態**—檢視您的裝置正在接收之 GPS 衛星，及其訊號強度的相關資訊。

設定您的位置

第一次啟動 GPS 時，或如果您在關閉 GPS 收訊器的情況下已行駛超過 600 英哩，則必須初始化 GPS。若要縮短擷取衛星訊號的時間，請在地圖上設定您的位置。


1. 點選  > **設定** > **導航** > **GPS**。
2. 點選 **GPS 狀態**。
3. 點選  > **新位置**。
4. 在地圖上點選靠近您目前位置的點位，然後點選**確認**。

關閉 GPS

1. 點選  > **設定** > **導航** > **GPS**。
2. 點選 **GPS 狀態**。
3. 點選  > **關閉 GPS**。

變更相機及視訊設定

變更基本相機設定

1. 點選**相機**。
2. 點選**功能表**調整下列設定：
—選取照片的大小。



—拍攝特寫照片時請開啟。



—選取自拍的倒數時間。




—開啟進階相機設定頁面。



秘訣：若要快速調整這些設定，請點選畫面最上方的對應圖示。

變更進階相機設定

1. 點選**相機** > **功能表** > .
2. 點選**相機**索引標籤。
3. 調整下列設定：
 - **圖片品質**—選取品質。品質越高，檔案越大。

- **檔案序號**—點選**重設序號**，可重設照片的自動編碼。
- **日期及時間戳記**—將日期及時間戳記新增至圖片。
- **快門音效**—拍照時播放音效。

變更相機顏色設定

1. 點選**相機** > **功能表** > .
2. 點選**色彩調整**索引標籤。
3. 調整下列設定：
 - **白平衡**—選取設定，例如**晴朗**或**多雲**，達成您想要的照片色彩。

- **特效**—選取特效：**正常**、**黑白效果**、**底片效果**或**復古效果**。
- **亮度**、**銳利度**和**飽和度**—視需要調整設定。
- **預設值**—回復原始設定。
- **相機省電模式**—勾選方塊，並輸入時間長度。
- **使用預覽模式**—勾選方塊，可在您儲存相片之前先預覽。
- **回復出廠預設值**—回復預設設定。

變更一般相機設定

1. 點選**相機** > **功能表** > .
2. 點選**一般**索引標籤。
3. 調整設定：
 - **儲存至**—選取您要儲存所拍照片的位置。
 - **交流電頻率**—選取頻率。
 - **測光模式**—選取測光模式。

變更視訊設定

1. 點選**相機** > **功能表** > .
2. 點選**視訊**索引標籤。
3. 調整設定：
 - **副檔名**—選取檔案類型：MP4 或 3GP。
 - **檔案序號**—點選**重設**，可重設視訊的自動編碼。


- 錄製視訊檔案時包含音訊—選取該方塊可加入音訊，或清除核取方塊，即可錄製不含音訊的視訊。

檢視裝置資訊

「關於」頁包含 nüvifone 的資訊，包括軟體版本、機台 ID 及著作權資訊。

- 點選  > **設定** > **關於**。
- 選取任一選項。

檢視系統資訊

- 點選  > **設定** > **系統** > **系統資訊**。
- 點選**裝置資訊**索引標籤及**版本**索引標籤。

回復預設設定

此程序會將所有設定回復為出廠預設值，並刪除所有使用者輸入的資訊。



注意：您已儲存在裝置上的項目 (例如喜愛點) 會遭到刪除。地圖資料及儲存在 My Storage 中的檔案則不會遭到刪除。刪除的資訊將無法復原。

- 點選  > **設定** > **系統** > **預設值**。
- 輸入 **1234**，然後點選**確認**。

將還原所有原始設定。您已儲存的任何項目都會被刪除。

附錄

nüMaps Guarantee™

若要收到免費地圖更新 (如果適用)，請於擷取到衛星訊號、並使用 nüvifone 駕駛的 60 天內，前往 www.garminasus.com 註冊您的 nüvifone。如果您是透過電話註冊、或未於首次使用 nüvifone 駕駛後的 60 天內註冊，您便無法使用免費地圖更新。

其他地圖

您可以為 nüvifone 購買額外的地圖。若要查看與 nüvifone 相容的地圖清單，請移至 (www.garminasus.com/nuvifoneM20)。

更新軟體


請移至 www.garminasus.com/nuvifoneM20，以下載最新的軟體更新。

重設 nüvifone


如果 nüvifone 停止運作，請關閉 nüvifone，然後再開啟 nüvifone。

如果此動作無效，請取下電池蓋。使用觸控筆，按下紅色 Reset 按鈕。nüvifone 應該就會重新啟動並正常運作。

電池資訊

狀態列上的  電池圖示會指出內部電池的狀態。若要提高電池電量的精確度，請先完全放電，再完全充電；完全充電之前，請勿拔下 nüvifone 插頭。

讓電池達到最長續航力

- 關閉背光，在  > **設定** > **系統**。
- 請勿將 nüvifone 置於陽光直射處。避免長時間暴露於高溫處。

更換電池

如果要更換 nüvifone 中的電池，請使用 SBP-20 鋰電池。如需取得購買替換電池的相關資訊，請移至 www.garminasus.com。



注意：請僅使用正確的電池類型。使用不正確的電池可能有爆炸的危險。



注意：請勿使用尖銳的物體取出電池。尖銳物體可能會刺穿電池，導致發生火災、化學灼傷、電池液漏出和/或人身傷害等風險。

若要避免遺失您的自訂設定，請於電池從裝置取出的五分鐘內換好新電池。

請連絡您當地的廢棄物處理單位，以取得正確丟棄電池及裝置的相關資訊。

擷取 GPS 衛星訊號

您的 nüvifone 必須取得 GPS (全球定位系統) 衛星訊號才能導航。nüvifone 會自動嘗試取得衛星訊號。

如果您在室內、靠近高樓或樹木，或是身在車庫中，nüvifone 可能無法擷取衛星訊號。若要更快速地擷取衛星訊號，請到室外沒有過高障礙物的地點使用您的 nüvifone。

更換車用電源線中的保險絲



注意：更換保險絲時，請勿遺失任何小零件，並確認將它們裝回適當位置。

如果您的裝置在車內無法充電，您可能必須更換車用變壓器頂端的保險絲。

1. 鬆開末端零件的螺絲，並移除末端零件。
2. 取出保險絲 (銀色玻璃管)，以相同尺寸的 **1A** 快速燒熔保險絲替換。
3. 請確認銀色尖端位於末端零件內。以螺絲將末端零件固定。



架置於儀表板上

安裝盤隨附於某些 nüvifone 配件中。請使用安裝盤，將裝置安裝於儀表板上，並遵守某些國家/地區的規定或當地規定。



注意：安裝永久性的固定黏片之後，將很難清除。

1. 請清潔與擦乾您要放置安裝盤的儀表板。
2. 從安裝盤底部的黏片上移除護套。
3. 將安裝盤置於儀表板上。
4. 移除安裝盤頂端的透明塑膠蓋。
5. 將吸附式固定座置於安裝盤的頂端。將鎖定桿向下 (朝安裝盤) 按壓。

規格

實體大小 (寬 × 高 × 深) :

52.57 × 95.3 × 12.8 公釐
(2.31 × 3.75 × 0.504 英吋)

重量 : 99 克 (3.49 盎司)

顯示器 : 2.8 英吋 (對角線) ,

480 × 640 畫素 ; VGA 顯示器 ,
配備白色背光與觸控式螢幕

外殼 : 無防水功能 (IP51)

操作溫度範圍 : -15°C 到 45°C

(5°F 到 113°F)

收藏溫度範圍 : -15°C 到 60°C

(5°F 到 140°F)

AC 充電器作業溫度範圍 :

從 0°C 到 50°C (從 32°F 到 122°F)

接頭 : 電源、電腦或耳機專用的 mini-USB

電池 : 920 mA 鋰電池 (可更換式)

2G 的待機時間 : 最高可達 260 小時

3G 的待機時間 : 最高可達 250 小時

2G 的通話時間 : 最高可達 2.8 小時*

3G 的通話時間 : 最高可達 3.5 小時*

* 視網路環境和電話使用方式而有所不同。

充電時間 : 約 4 小時

電源輸入 : 使用車用電源線的 DC 車用
電源, 或使用 USB 傳輸線或 AC
充電器的 AC 電源

GPS 收訊器 : 高敏感度

第一次定位時間* :

暖開機 : <1 秒

冷開機 : <38 秒

出廠值重設 : <45 秒

* 固定接收器在天空開闊處的平均
第一次定位時間。

頻帶 : 3G 900/2100 ; 2G 900/1800/1900

北美頻帶 : 3G 850/1900 ; 2G 850/1800/1900

其他連線能力 : 藍牙 2.0+EDR ;

802.11 b/g 無線網路 ; mini USB 2.0

作業系統 : Windows phone

相機/照片 : 3.0 百萬畫素相機

資料儲存 : 內建 4GB 記憶體

電腦介面 : 隨插即用 USB 大量儲存 ,
ActiveSync

重要安全事項與產品資訊

如需安全事項與產品資訊的更新，請參閱最新的使用者手冊，網址為 www.garminasus.com/nuvifoneM20。



警告

CE0700!

請避免下列可能發生的危險情況，否則可能會導致事故或撞擊，進而造成死亡或重傷。

一般裝置警告：

- 在車內安裝本裝置時，請將裝置固定好，不要阻礙駕駛人的行車視線，或干擾車輛操作的控制裝置，例如方向盤、油門踏板或變速桿。請勿放置在任何安全氣囊的前方或上方。
- 請勿在駕駛時因裝置而分心，並請隨時掌握所有的駕駛情況。
- 永遠以安全謹慎的態度駕駛車輛。
- 在開車時盡量減少查看裝置畫面的時間，並盡可能使用語音提示。
- 請勿於駕駛時傳送文字訊息、撥打或接聽電話、輸入目的地、變更設定或存取任何需要長時間使用裝置控制項目的功能。請以安全合法的方式停靠在路邊，再進行此類操作。
- 查閱並依循與裝置使用的相關當地法律。

導航警告：

- 導航時，請仔細比較裝置上顯示的資訊及所有可用的導航資源，包括路標、周遭環境及地圖的資訊。為了安全起見，請務必先弄清楚任何不一致的資訊或問題，再繼續導航，並依循豎立的路標。

- 本裝置為提供航線建議而設計。並非設計用來讓駕駛人可不需注意道路封閉或路況、交通擁塞、天氣狀況，或其他可能在駕駛時會影響安全的因素。

電池警告

如果未遵守這些指示，可能會減少內部鋰電池的使用壽命，或者可能有損壞 GPS 裝置、發生火災、化學灼傷、電池液漏出和/或人身傷害等風險。

- 請勿讓此裝置曝露於熱源或高溫環境中，如：停在太陽底下的無人車內。為了避免造成損壞，請從車上取出此裝置、或將其存放於陽光無法直接照射的地方，如：手套箱內。
- 請勿刺穿或燃燒裝置。

- 若要長時間收藏，請將裝置存放於以下溫度範圍內：-15°C 到 60°C (5°F 到 140°F)。
- 請勿在以下溫度範圍外操作此裝置：-15°C 到 45°C (5°F 到 113°F)。
- 請連絡您當地的廢棄物處理單位，以正確回收/丟棄裝置/電池。

其他使用者更換式電池的警告：

- 請勿使用尖銳物體移除電池。
- 將電池保存於孩童拿不到的地方。
- 請勿拆卸、刺穿或損壞電池。

- 如果使用 AC 充電器或外接電池充電器，請僅使用經核准適用於您產品的配件。
- 僅以正確的替代電池更換電池。使用其他電池可能有發生火災或爆炸的危險。若要購買替代電池，請洽您的 Garmin 或 ASUS 經銷商、或 Garmin-Asus 網站。

其他非使用者更換式電池的警告：

- 請勿移除或嘗試移除非使用者更換式的電池。
- 丟棄裝置時，請交由專業服務處理，如：廢電子產品處理場，為您移除電池並回收。

心律調整器以及其他醫療裝置

研究顯示，行動電話與一般心律調整器運作之間可能具有潛在干擾。心律調整器業者建議，裝配民眾應遵循以下指示，以將干擾心律調整器運作之風險降到最低：

- 心律調整器與任何開啟的行動電話一律保持 15 公分 (6 英吋) 的距離。
- 將電話收納於心律調整器對側。請勿以胸前口袋攜帶電話。
- 使用與心律調整器距離最遠的耳朵，以便將干擾的所有可能性降到最低。
- 如果您覺得干擾出現了，請立即關閉電話。

針對其他醫療裝置，請諮詢您的醫生或製造商，以確定行動電話是否會干擾裝置，並決定您能夠採取的預防措施，以避免干擾。

避免聽力損害

如果您以高音量使用話筒、耳塞、電話耳機或耳機，可能會永久損害您的聽力。

請將音量調低。如果您聽不見周圍的談話聲，通常意謂著音量過大。請縮短您以高音量聆聽的時間。

如果出現耳鳴或聽不清楚的現象，請停止聆聽並做聽力檢查。

避免重複性的動作

如果您在裝置上做打字、玩遊戲等重複動作，可能會偶爾感到雙手、手臂、肩膀、頸部或身體其他部位的不適。

請經常休息。如果於裝置使用中或使用後，您感到不適，請停止使用並就醫。

避免癲癇發作、暈眩或眼睛疲勞

極少部分的使用者會因觀賞影片或玩遊戲時的閃光或圖案，而導致癲癇發作或暈眩。

如果您有過經驗，或有癲癇發作或暈眩的家族史，請先諮詢醫生意見，再於裝置上玩遊戲或觀賞影片。

遵循以下指示，以降低發生暈眩、癲癇發作及眼睛疲勞的風險：

- 避免長時間使用裝置，並經常休息。
- 讓裝置與雙眼保持距離。
- 在光線充足之處使用裝置。

如果出現抽搐、眼睛或肌肉抽痛、意識喪失、非自主動作或迷失方向等狀況，請停止使用裝置並諮詢醫生意見。

無線射頻暴露 / 電磁波能量吸收比值

本裝置為使用天線傳送及接收低頻無線射頻 (RF) 能量，以供語音和資料通訊之用的調頻發射機及接收機。手機

天線位於相機鏡頭上方，裝置背面上緣。無線網路和 Bluetooth® 天線位於裝置背面，相機鏡頭右邊。

限制 RF 能量暴露的國際安全規則和規定，乃經過定期的科學研究與考察產生。本產品在以最大輸出功率模式下運作時，以及在搭配 Garmin-Asus 授權的配件使用時，其所發出的 RF 能量低於公佈的限制值。在正常運作下，本裝置會以甚低的輸出功率模式運作，端視距離鄰近網路手機基地台距離，以及外部干擾是否存在等多項因素而有所不同。

RF 暴露規則使用的測量單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。本裝置適用的 SAR 限制，依據歐盟理事會標準則為 2.0 瓦/公斤 (W/kg)。本產品實測值最高為 0.696 W/Kg (送測對象頭部位置)

本裝置已經過測試，符合歐盟理事會針對行動電話、無線網路及藍牙作業

的 RF 暴露規範。針對美國、加拿大以及歐洲 R&TTE 會員國以外的產品銷售國家，本產品已經過測試，符合當地主管機關對 RF 暴露之要求。

請遵循下列預防措施，確保您的 RF 能量不超出歐盟的規範：

- 裝置天線需與身體保持至少 15 公釐 (5/8 英吋) 的距離。
- 僅搭配 Garmin-Asus 批准的配件使用該裝置。僅使用不含金屬零件的配件，且裝置與身體保持至少 15 公釐 (5/8 英吋) 的距離。

裝置維護

- 避免摔落裝置，並避免在高衝擊和震動的環境中操作。
- 請勿讓裝置接觸到水。本裝置若與水接觸，可能會故障。

- 請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會發生永久損壞。
- 絕對不可使用堅硬或尖銳的物體來操作觸控式螢幕，否則可能會造成損壞。雖然觸控筆可用於操作觸控式螢幕，但在駕駛車輛時絕不要嘗試此操作。
- 為避免遭竊，不使用時請收藏裝置與機座。請清除吸附式固定座在擋風玻璃上的殘留物。

重要資訊

地圖資料資訊：Garmin 和 ASUS 的目標之一就是提供客戶價格合理、最完整且精確的製圖。我們綜合使用政府與私人的資料來源，並於產品資訊和版權訊息中將這些來源呈現給消費者。事實上，所有資料來源多少都會

包含一些不正確或不完整的資料。在部分國家，不是沒有完整且正確的地圖資訊，不然就是價格相當昂貴。

擋風玻璃固定架安裝法律限制的相關注意事項：在擋風玻璃上使用吸附式固定座前，請先查閱您行車所在的國家/地區及當地法律與法令。部分的國家/地區立法禁止駕駛在駕駛車輛時，於擋風玻璃使用吸附式固定座。部分的國家/地區則僅允許於擋風玻璃的特定位置中使用吸附式固定座。其他許多國家/地區皆已頒佈類似規定，限制在擋風玻璃上放置「不透明材質」，或在擋風玻璃上放置會阻礙駕駛人視線的物品。**使用者有責任在使用 GARMIN-ASUS 裝置及固定座選購產品時，遵循所有適用的法律與法令。**必要時，應使用其他 Garmin-Asus 儀表板或固定座選購產品，以符合該

國家/地區當地法律與法令。安裝您的 Garmin-Asus 裝置時，請記得一律安裝在不會阻礙駕駛人行車視線的位置。對於因未遵守此注意事項，或未遵守任何該國家/地區有關於使用您的 Garmin-Asus 機台的法律或法令，因而所造成的罰緩、處罰或損壞，Garmin 與 ASUS 概不負責。

符合規格聲明

Garmin 及 ASUS 謹此聲明，本產品符合 1999/5/EC 規範之基本要求與其他相關規定。若要檢視完整的符合規格聲明，請參閱 www.garminasus.com/declaration-of-conformity。


設備使用

本 nüvifone 可供全球使用，包括下列國家：

AT	EE	IS	NO
BE	ES	IT	PL
BG	FI	LI	PT
CH	FR	LT	RO
CY	GB	LU	SE
CZ	GR	LV	SI
DE	HU	MT	SK
DK	IE	NL	TR

疑難排解問題


如果您的裝置無法擷取衛星訊號，請嘗試執行下列一項或多項操作：

- 確認 GPS 已開啟。點選  > **設定** > **導航** > **GPS** > **GPS 狀態**，然後確認您正在接收衛星訊號。
- 確認沒有障礙物遮蔽 GPS 天線。您必須在戶外或車中，且天空開闊。固體材料（未染色的玻璃除外）、建築物及濃密的樹木都會阻擋衛星訊號。
- 確定 GPS 有足夠的時間進行初始化。第一次開啟 GPS 時，可能需要幾分鐘的時間進行初始化。

- 若您將 GPS 收訊器關閉後，已經行駛超過 600 英哩，請在地圖上設定您的位置。

如果您的裝置無法開啟，請嘗試執行下列一項或多項操作：

- 為電池充電。
- 確定機台右側的**按鍵鎖**已往上推。如果可看見**按鍵鎖**附近有紅點，則表示機台已鎖住。

如果您需要關閉電話的無線功能，例如乘坐飛機時，請點選  > **設定** > **無線裝置管理員** > **飛航模式**。

索引

符號

「開始」功能表 5, 7

2D 地圖畫面 80

主畫面 5

主題 77

圖示 77

配置 77

交叉路口, 尋找 27

交通工具圖示 81

交通工具類型 81

交通路況 43-46

圖示 44

迴避 44-46

今日畫面 7

自訂 77

位置圖示 81

位置格式 83

位置訊息 48

位置資訊 20

傳送更新 83

變更更新方法 40

使用者興趣點 28

設定 82

使用者資料, 刪除 87

保留通話 14

保險絲, 更換 90

停車場, 尋找 24

備份檔案 70

傳送

多媒體訊息 47

您的位置 48

找到的位置 20, 28

文字 47

文字訊息 47

電子郵件 50

傳送鍵 1

儲存目前位置 33

儲存資訊 97

免費地圖更新 88

其他地圖 88

刪除

喜愛點 37

圖片 56

所有使用者資料 87

所有設定及喜愛點 87

航線 34

航線中的點位 34

視訊 57

訊息 49

通話記錄 17

鬧鐘 65

同步處理

使用 USB 傳輸線 68

使用藍牙技術 69

與 Exchange Server 69

電子郵件 50

吸附式固定座 3

喜愛點

位置 26

刪除 37

編輯位置 37

連絡人 18

單位 82

回居住地 19

回復所有設定 87

回復檔案 70

回覆 48

回覆訊息 48

圖片

- 亮度 86
- 品質 85
- 拍攝 59
- 檔案類型 56
- 檢視 56
- 特效 86

圖示 8

- 在地搜尋 25
- 在地活動 23

地圖

- 其他 88
- 地圖集 38
- 定位 80
- 更新 88
- 檢視 80
- 瀏覽 36
- 自訂 80
- 詳細度 80
- 地圖更新 88
- 地圖設定 80
- 地址 19
- 地理藏寶 27
- 城市, 尋找 26
- 基本資料 78

多媒體訊息 47

- 多方通話 15, 16
- 大地座標系統 83
- 天氣 45-46
- 失竊, 預防方法 97
- 媒體藝廊 56-58
- 安全模式 82
- 定位資訊服務 29
- 將位置儲存至喜愛點 20
- 尋找位置。請參閱搜尋位置
- 導航。請參閱航線
- 導航! 頁面 20
- 導航鍵 6
- 居住地位置 19
- 幻燈片播放 57
- 座標 27
- 心律調整器 94
- 我在哪裡? 36
- 手動設定您的位置 84
- 手動輸入位置 21
- 手機廣播 80
- 拼圖鎖 76
- 按鍵鎖 1
- 換算貨幣 65

搜尋

- 檔案 70
- 網際網路 51
- 搜尋位置 19
- 位置選項 20
- 依類別 21
- 名稱搜尋 21
- 喜愛點 26
- 地址 19
- 接近航線 21
- 油價 22
- 興趣點 21
- 變更搜尋區域 21
- 靠近其他位置 21
- 靠近其他城市 21
- 撥打電話 13
- 播放清單 55
- 播放音樂 54
- 擴音器 14
- 文字訊息 47-50
- 手機廣播 80
- 新聞 46
- 文章 52-53
- 新聞即時通 52-53
- 旋轉畫面 75

時鐘

- 在狀態列 65
- 手動設定 64
- 自動設定 63
- 設定 63

更新

- 地圖 88
- 軟體 88

最大速度, 歸零 32

架置

- 在擋風玻璃上 3-4
- 從固定座上取下 4

校正螢幕 75

校準螢幕 75

桌布 77

機台 ID 87

機座 3

檔案

- 使用 FTP 交換 74
- 備份 70
- 回復 70
- 搜尋 70

檔案類型

- 媒體藝廊 56
- 音樂 54

歸零 88

M20 88

最大速度 32

里程表 32

里程資訊 32

測速照相警示點 45-46

設定 82

瀏覽地圖 36

無線網路

分享 72

設定 71

無線裝置管理員 71

無限制道路航線 81

特殊警示點 82

設定 82

狀態, Ciao! 40

狀態列 65

圖示 8

時鐘 65

白頁 18, 46

相機 59

模式 59

設定 84, 86

顏色 85

移除固定座 4

符合規格聲明 98

系統資訊 87

約會

將在地活動儲存為 23

將電影時刻儲存為 24

導航至 29

檢視 62

進行 61

紅色 LED 7

結束鍵 1

綠色 LED 7

維護資訊 96

網路設定檔 79

網際網路 51

與電腦分享連線 51

緊急事故救援 36

繞道 33

耳機插孔 91

背光

亮度 75

導航時保持開啟 75

調整 75

逾時 75

自動完成 11

自動完成單字功能 11

- 自動縮放地圖 81
- 航班狀態 22–23
- 航線
 - 下個轉彎 31
 - 依照 30
 - 偏好設定 81
 - 停止 33
 - 儲存 33
 - 所有轉彎，位於 31
 - 採用儲存的航線 34
 - 新增中途點 33
 - 期間保持開啟背光 75
 - 模擬 35
 - 編輯 33, 34
 - 規劃 34
 - 設定 80, 81
 - 詳細資料 31
 - 轉彎清單 31
 - 通往約會地點 29
- 航跡
 - 儲存 38
 - 在地圖上觀看 38
 - 編輯 38
 - 錄製 37
- 藍牙 72
- 藍牙技術 69, 72
 - 可看見 73
 - 新增裝置 73
 - 開啟 72
- 螢幕
 - 主畫面 5
 - 使用觸控式畫面 6
 - 定位 75
 - 旋轉 75
 - 校正 75
 - 校準 75
 - 鎖定 7
- 行事曆 61
- 衛星訊號 84, 89
- 裝置資訊 87
- 規格 91
- 視訊
 - 播放 57
 - 播放串流 58
 - 檔案類型 56
 - 設定 86–87
 - 錄製 60
 - 電話 16
- 觸控筆 6
- 訊息 (文字訊息/多媒體訊息)
 - 刪除 49
 - 新增 47
 - 讀取 48
 - 轉寄 49
- 記事 12
- 設定
 - 線上服務 83
 - 航線 81
 - 電話 78–87
 - 音訊 82
- 設定您的目前位置 84
- 註冊 i, 39
- 語音信箱 15
- 語音提示 82
- 語音記事 12
- 說明 7
- 貨幣, 換算 65
- 軟體
 - 更新 88
- 輸入資料 11
- 輸入面板 11

輸出, 音訊

耳機插孔 91

轉寄 49

轉彎預覽 81

迴避

特定區域 35

特定道路 35

編輯自訂迴避 35

道路類型 82

通話記錄 17

通話選項 14

速限 81

連絡人

喜愛點 18

導航至 29

新增 17

連線 71

連線服務 43–46

設定 83

連線 83

里程表 32

里程資訊 32

重新計算航線 81

鈴聲 78

將歌曲儲存為 55

設定 78

鋰電池 88, 91

鎖定電話 7, 76

關閉電話 3, 71

電子郵件 50

電影時刻 24

電池

充電 3

安裝 2

移除 89

警告 93–94

資訊 88

電源鍵 1

電腦連線 68

電話 13, 13–18

接聽來電 15

結束 13

設定 78–87

音效設定 78

震動 6, 78

靜音 6, 14

音效

基本資料 78

音量 6

音效提示 82

音訊設定 82

音量 6

按鍵 6

視訊串流 58

音量鍵 1

響鈴設定 78

預測文字 11

預設

回復所有設定 87

相機 86

輸入模式 12

飛航模式 71, 99

鬧鐘

刪除 65

編輯 65

設定 64

A

ActiveSync

USB 68

安裝 67

藍牙技術 69

B

Block Recognizer 11

C

- Ciao! 39–42
 - 位置更新 83
 - 加入 39
 - 接受邀請 40
 - 檢視朋友 41–42
 - 狀態 40, 41
 - 移除朋友 42
 - 註冊 39
 - 邀請 40
 - 隱藏位置 42

E

- Excel 66

F

- FTP 74

G

- GPS
 - 新位置 84
 - 更新 84
 - 設定 83
 - 關於 GPS 89
 - 關閉 84

L

- LED 7
- Letter Recognizer 11

M

- MapSource 88
- Microsoft Office
 - Mobile 66
 - Excel 66
 - Excel Mobile 66
 - OneNote Mobile 66
 - Word Mobile 66

N

- nüMaps Guarantee 88

O

- OneNote 66

P

- Panoramio 25
- Panoramio 照片 25

R

- RSS 52–53

S

- SAR 95–96
- SIM 卡
 - 安裝 2
 - 複製連絡人 18

T

- Transcriber 12

U

- USB 傳輸線 1, 3, 51, 67, 68
- USB 連線模式 68

W

- WebUpdater 88
- Word 檔案 66



如需在nuvifone保固期間內取得最新的免費軟體更新，請至 www.garminasus.com。



2009 09 月

零件編號 190-01128-21 修訂版 A

中國印製